

User Addendum

Color Server Pro C900/C900s, version 3.0

This document contains information about options for the finisher units installed with the Color Server Pro C900/C900s, version 3.0. These finishers include:

- Stacker
- Booklet Processor
- Multi-hole Punch Unit
- Ring Binder

In the following tables, underlined settings indicate the default setting for an option. If you do not choose another option, the finisher uses the underlined setting. These options are set on the Finishing tab of the printer driver Preferences dialog box.

Stacker settings

The following Destination settings apply to all of the finisher trays installed with your Color Server Pro C900/C900s. Depending on your finisher configuration, some options are not available.

For details about output tray settings when a second stacker is installed, see the System Settings command in the User Tools menu on the copier's display panel.

Option and settings	Description	Requirements, constraints, and information
Destination With one stacker installed: <u>System's Default</u> / Stacker Tray/ Stacker Upper Tray	Sets the output tray location. System's Default uses the default Color Server Pro C900/C900s setting, and is not affected by different finisher configurations.	If one Stacker and the Finisher SR5000 unit are installed at the same time, the only available Upper Tray is the Finisher Upper Tray. The Stacker Upper Tray is unavailable if a Finisher SR5000 unit is installed. (The Finisher Upper Tray is available instead.)
With two stackers installed: <u>System's Default</u> / Stacker Tray/ Second Stacker Tray/ Stacker Upper Tray	Finisher Upper Tray refers to the upper tray of the Finisher SR5000. Finisher Shift Tray refers to the lower tray of the Finisher SR5000.	
With one Stacker and the Finisher SR5000 installed: <u>System's Default</u> / Stacker Tray/ Finisher Shift Tray/ Finisher Upper Tray		
With two Stackers and the Finisher SR5000 installed: <u>System's Default</u> /Stacker Tray/ Second Stacker Tray/Finisher Shift Tray/Finisher Upper Tray		

Ring Binder options

The Ring Binder has the following modes:

- Ring Bind Mode punches and binds jobs with rings.
- Punch Only Mode punches, but does not bind jobs.

When Ring Bind is selected, the Booklet Maker, Z-folding, Staple, Punch, and Punch Holes options are unavailable.

Option and settings	Description	Requirements, constraints, and information
Ring Bind <u>None</u>/Ring bind/ Punch only	Enables ring binding options, and determines whether or not the job is bound.	If Punch only is selected, the job is punched, but not bound.
Ring Bind Edge <u>None</u>/Left/Right/Top	Selects the position of the ring binding.	Left and Right options are for Portrait jobs only. Top is for Landscape documents only.

Booklet Processor options

The Booklet Processor staples booklets with two staples, placed in the center.

Option and settings	Description	Requirements, constraints, and information
Staple <u>Off</u>/2 at Center	Sets a booklet's staple location.	When the Booklet Processor is installed, other staple options are unavailable.

Multi-hole Punch Unit options

The Multi-hole Punch Unit punches multiple holes.

Option and settings	Description	Requirements, constraints, and information
Punch <u>Off</u>/Left/Right/Top	Enables punching and determines which side of the paper is punched.	Left and Right options are for Portrait jobs. Top is for Landscape documents only.
Punch Holes <u>Off</u>/Multi-punch	Choose the number of holes to be punched.	Other punching options in the Punch Holes menu are for the Finisher SR5000.

Addenda utilisateur

Color Server Pro C900/C900s, version 3.0

Ce document contient des informations concernant des options des modules de finition installés sur le Color Server Pro C900/C900s, version 3.0. Ces modules sont les suivants :

- Stacker
- Processeur Livret
- Unité de perforation multiple
- Perforelieur

Dans les tableaux suivants, les paramètres soulignés indiquent le paramètre par défaut d'une option. Si vous ne choisissez aucune autre option, le module de finition utilisera le paramètre qui est souligné. Ces options sont définies dans l'onglet Finition de la boîte de dialogue Options d'impression du pilote d'imprimante.

Paramètres du stacker

Les paramètres de destination suivants s'appliquent à tous les bacs du module de finition installés sur votre Color Server Pro C900/C900s. En fonction de la configuration de votre module de finition, certaines options ne sont pas disponibles.

Pour plus d'informations sur les paramètres des bacs de sortie lorsqu'un second stacker est installé, voir la commande des paramètres système dans le menu User Tools (Outils utilisateur) de l'afficheur tactile du copieur.

Options et paramètres	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Destination Avec un stacker installé : <u>Paramètre système par défaut/</u> Bac du stacker/ Stacker Upper Tray (Bac supérieur du stacker)	Définit l'emplacement du bac de sortie. Le paramètre système par défaut utilise le paramètre par défaut du Color Server Pro C900/C900s et n'est pas affecté par les différentes configurations du module de finition.	Si un stacker et le Finisseur SR5000 sont installés simultanément, le seul bac supérieur disponible est celui du module de finition. Le bac supérieur du stacker n'est pas disponible si le Finisseur SR5000 est installé. (Le bac disponible est le bac supérieur du module de finition.)
Avec deux stackers installés : <u>Paramètre système par défaut/</u> Bac du stacker/ Bac du stacker secondaire/ Stacker Upper Tray (Bac supérieur du stacker)	Plateau éprouve Traitement désigne le bac supérieur du Finisseur SR5000. Bac décalé module finition désigne le bac inférieur du Finisseur SR5000.	
Avec un stacker et le Finisseur SR5000 installés : <u>Paramètre système par défaut/</u> Bac du stacker/ Bac décalé module finition/ Plateau éprouve Traitement		
Avec deux stackers et le Finisseur SR5000 installés : <u>Paramètre système par défaut/</u> Bac du stacker/ Bac du stacker secondaire/ Bac décalé module finition/ Plateau éprouve Traitement		

Options du perforeliure

Les paramètres du perforeliure sont les suivants :

- Le mode Perforeliure, pour perforer les tâches et les relier.
- Le mode Perforation uniquement, pour perforer les tâches sans les relier.

Lorsque le mode Perforeliure est sélectionné, les options Brochure, Pliage en Z, Agrafage, Perforation et Perforations ne sont pas disponibles.

Options et paramètres	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Perforeliure Non/Perforeliure/ Perforation uniquement	Active les options de perforeliure et détermine si la tâche est reliée.	Si l'option Perforation uniquement est sélectionnée, la tâche est perforée mais pas reliée.
Bord de perforeliure Non/Gauche/Droite/Haute	Sélectionne la position de la perforeliure.	Les options Droite et Gauche concernent uniquement les tâches en orientation Portrait. L'option Haute concerne uniquement les documents en orientation Paysage.

Options du Processeur Livret

Le Processeur Livret permet de relier des documents par le milieu à l'aide de deux agrafes.

Options et paramètres	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Agrafage Non/2 au centre	Définit l'emplacement de l'agrafage d'une brochure.	Lorsque le Processeur Livret est installé, les autres options d'agrafage ne sont pas disponibles.

Options de l'unité de perforation multiple

L'unité de perforation multiple permet des perforations multiples.

Options et paramètres	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Perforation Non/Gauche/Droit(e)/Haut	Active la perforation et détermine quelle face du papier est perforée.	Les options Droit(e) et Gauche concernent les tâches en orientation Portrait. L'option Haute concerne uniquement les documents en orientation Paysage.
Perforations Non/Multiple	Choisissez le nombre de perforations à réaliser.	Les autres options du menu Perforations concernent le Finisseur SR5000.

Addendum per l'utente

Color Server Pro C900/C900s, versione 3.0

Questo documento contiene informazioni relative alle opzioni delle unità di finitura installate con Color Server Pro C900/C900s, versione 3.0. Le unità di finitura sono:

- Raccoglicopie
- Assemblatore booklet
- Perforatrice fori multipli
- Rilegatrice ad anelli

Nelle seguenti tabelle, le impostazioni sottolineate sono quelle predefinite. Se non si seleziona un'altra impostazione, l'unità di finitura usa quella sottolineata. Queste opzioni sono selezionabili nella scheda Finitura della finestra di dialogo Preferenze stampa del driver di stampa.

Impostazioni Raccoglicopie

Le seguenti impostazioni per l'opzione Destinazione sono applicabili a tutti i cassettei delle unità di finitura installate su Color Server Pro C900/C900s. A seconda dell'unità di finitura configurata, alcune opzioni non sono disponibili.

Per i dettagli sulle impostazioni del cassetto di uscita quando è installato un secondo raccoglicopie, vedere il comando System Settings (Impostazioni sistema) nel menu User Tools (Strumenti utente) sul pannello della fotocopiatrice.

Opzione e impostazioni	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Destinazione Con un raccoglicopie installato: <u>Valori predefiniti del sistema/</u> Vassoio raccoglicopie/ Stacker Upper Tray (Vassoio superiore raccoglicopie)	Imposta il cassetto di uscita. Valori predefiniti del sistema applica l'impostazione predefinita di Color Server Pro C900/C900s e non è alterata da altri eventuali finitori configurati. Vassoio super. finitore si riferisce al vassoio superiore del Finitore SR5000. Vassoio super. finitore si riferisce al vassoio superiore del Finitore SR5000.	Se un raccoglicopie e il Finitore SR5000 sono installati insieme, l'unico cassetto superiore disponibile è Vassoio super. finitore. Stacker Upper Tray (Vassoio superiore raccoglicopie) non è disponibile se è installato un Finitore SR5000 (è disponibile invece l'impostazione Vassoio superiore finitore).
Con due raccoglicopie installati: <u>Valori predefiniti del sistema/</u> Vassoio raccoglicopie/ Vassoio secondo raccoglicopie/ Stacker Upper Tray (Vassoio superiore raccoglicopie)		
Con un raccoglicopie e il Finitore SR5000 installati: <u>Valori predefiniti del sistema/</u> Vassoio raccoglicopie/ Copie sfalsate - finitore/ Vassoio super. finitore		
Con due raccoglicopie e il Finitore SR5000 installati: <u>Valori predefiniti del sistema/</u> Vassoio raccoglicopie/ Vassoio secondo raccoglicopie/ Copie sfalsate - finitore/ Vassoio super. finitore		

Opzione Rilegatrice ad anelli

Per la rilegatrice ad anelli sono disponibili i modi seguenti:

- Rilegatura ad anelli esegue la perforazione e applica la rilegatura ad anelli.
- Solo perforazione esegue la perforazione, ma non applica la rilegatura.

Quando si seleziona Rilegatura ad anelli, le opzioni Booklet Maker, Piegatura a Z con margine, Graffa, Perforazione e Fori non sono disponibili.

Opzione e impostazioni	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Rilegatura ad anelli <u>No/Rilegatura ad anelli/</u> <u>Solo perforazione</u>	Consente di eseguire la rilegatura ad anelli o solo la perforazione.	Se si seleziona Solo perforazione, il lavoro viene perforato, ma non rilegato.
Bordo per rilegatura ad anelli <u>No/Sinistra/Destra/Superiore</u>	Seleziona la posizione della rilegatura ad anelli.	Le impostazioni Sinistra e Destra sono solo per i lavori con orientamento verticale. Superiore è solo per i documenti con orientamento orizzontale.

Opzione Assemblatore booklet

L'Assemblatore booklet cuce i booklet con due graffe al centro.

Opzione e impostazioni	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Graffa <u>No/2 al centro</u>	Imposta la posizione delle graffe in un booklet.	Quando è installato Assemblatore booklet, le altre opzioni di graffatura non sono disponibili.

Opzione Perforatrice fori multipli

L'opzione Perforatrice fori multipli pratica fori multipli.

Opzione e impostazioni	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Perforazione <u>No/Sinistra/Destra/Superiore</u>	Seleziona la perforazione e imposta il bordo della carta da perforare.	Le impostazioni Sinistra e Destra sono solo per i lavori con orientamento verticale. Superiore è solo per i documenti con orientamento orizzontale.
Fori <u>No/Multipli</u>	Selezionare il numero di fori desiderato.	Le altre opzioni di perforazione presenti nel menu Fori sono per il Finitore SR5000.

Addendum

Color Server Pro C900/C900s, Version 3.0

Dieses Dokument enthält Hinweise zu Optionen für die Finisher-Einheiten, die auf dem Color Server Pro C900/C900s mit der Software Version 3.0 installiert sind. Zu diesen Finishern zählen:

- Stacker
- Broschüreneinheit
- Mehrfach-Lochereinheit
- Ringbinder

In den folgenden Tabellen ist die Standardeinstellung der jeweiligen Option unterstrichen. Wenn Sie keine andere Einstellung wählen, verwendet der Finisher diese Einstellung. Die Einstellungen für diese Optionen werden auf der Seite „Finishing“ im Dialogfenster „Druckeinstellungen“ bzw. „Eigenschaften“ des Druckertreibers vorgenommen.

Einstellungen für den Stacker

Die folgenden Einstellungen für die Option „Ziel“ gelten für alle Finisher-Fächer, die auf Ihrem Color Server Pro C900/C900s installiert sind. Abhängig von der Konfiguration Ihres Finishers stehen bestimmte Einstellungen nicht zur Verfügung.

Detaillierte Informationen zu den Einstellungen für das Ablagefach bei zwei installierten Stackern erhalten Sie über den Befehl „System Settings“ (Systemeinstellungen) im Menü „User Tools“ (Anwender-Tools) auf dem Kopiererdisplay.

Option und Einstellungen	Beschreibung	Voraussetzungen, Beschränkungen und Informationen
Ziel Mit einem (1) installierten Stacker: <u>Systemstandard/</u> Stacker-Ablage/ Stacker-Ablage oben Mit zwei installierten Stackern: <u>Systemstandard/</u> Stacker-Ablage/ Zweit-Stacker-Ablage Stacker-Ablage oben Mit einem (1) installierten Stacker und dem Finisher SR5000: <u>Systemstandard/</u> Stacker-Ablage/ Finisher-Versatzablage/ Korrekturablage (Finisher) Mit zwei installierten Stackern und dem Finisher SR5000: <u>Systemstandard/Stacker-Ablage/</u> Zweit-Stacker-Ablage/ Finisher-Versatzablage/ Korrekturablage (Finisher)/ Stacker-Ablage oben	Hiermit legen Sie fest, welches Ablagefach verwendet werden soll. Bei der Einstellung „Systemstandard“ wird die Standardeinstellung des Color Server Pro C900/C900s verwendet. Sie wird durch die verschiedenen Finisher-Konfigurationen nicht beeinflusst. „Korrekturablage (Finisher)“ bezieht sich auf das obere Ablagefach des Finisher SR5000. „Finisher-Versatzablage“ bezieht sich auf das untere Ablagefach des Finisher SR5000.	Wenn ein (1) Stacker und der Finisher SR5000 gleichzeitig installiert sind, ist die Korrekturablage das einzige verfügbare <i>obere</i> Ablagefach. Die Finisher-Versatzablage steht nicht zur Verfügung, wenn ein Finisher SR5000 installiert ist. (Stattdessen steht die Korrekturablage zur Verfügung.)

Einstellungen für Ringbinder

Der Ringbinder unterstützt die folgenden Modi:

- Im Modus „Ringbindung“ werden die Seiten gelocht und mit Ringen gebunden.
- Im Modus „Nur Stanzen“ werden die Seiten gelocht, aber nicht gebunden.

Wenn der Modus „Ringbindung“ aktiviert ist, stehen die Optionen „Broschüre“, „Zickzackfalz“, „Heften“, „Lochen“ und „Lochung“ nicht zur Verfügung.

Option und Einstellungen	Beschreibung	Voraussetzungen, Beschränkungen und Informationen
Ringbindung <u>Nein</u> /Ringbindung/ Nur Stanzen	Hiermit werden die Optionen für die Ringbindung aktiviert und festgelegt, ob der Auftrag gebunden wird.	Wenn die Einstellung „Nur Stanzen“ aktiviert ist, werden die Seiten gelocht, aber nicht gebunden.
Kante für Ringbindung <u>Nicht</u> /Links/Rechts/Oben	Hiermit wird die Position der Ringbindung festgelegt.	Die Einstellungen „Links“ und „Rechts“ stehen nur für Aufträge im Hochformat zur Verfügung. Die Einstellung „Oben“ steht nur für Aufträge im Querformat zur Verfügung.

Einstellungen für Broschüreeneinheit

Die Broschüreeneinheit heftet Broschüren mit zwei mittig platzierten Klammern.

Option und Einstellungen	Beschreibung	Voraussetzungen, Beschränkungen und Informationen
Heften <u>Aus</u> /2 in Mitte	Hiermit legen Sie die Heftposition einer Broschüre fest.	Wenn die Broschüreeneinheit installiert ist, stehen keine anderen Heftoptionen zur Verfügung.

Einstellungen für Mehrfach-Lochereinheit

Die Mehrfach-Lochereinheit stanzt mehrere Löcher.

Option und Einstellungen	Beschreibung	Voraussetzungen, Beschränkungen und Informationen
Lochen <u>Aus</u> /Links/Rechts/Oben	Hiermit wird das Lochen aktiviert und festgelegt, an welcher Kante die Seiten gelocht werden.	Die Einstellungen „Links“ und „Rechts“ stehen nur für Aufträge im Hochformat zur Verfügung. Die Einstellung „Oben“ steht nur für Aufträge im Querformat zur Verfügung.
Lochung <u>Aus</u> /Mehrfach	Hiermit legen Sie die Anzahl der Löcher fest, die gestanzt werden sollen.	Die anderen Einstellungen im Menü „Lochung“ sind für den Finisher SR5000 bestimmt.

Información adicional para el usuario

Color Server Pro C900/C900s, versión 3.0

Este documento contiene información acerca de las opciones de las unidades de terminador instaladas con el Color Server Pro C900/C900s, versión 3.0. Estos terminadores incluyen:

- Apilador
- Procesador de cuadernillos
- Unidad de perforación de varios orificios
- Carpeta de anillas

En las siguientes tablas, los valores subrayados indican el valor por omisión para una opción. Si no selecciona otra opción, el terminador utiliza el valor subrayado. Estas opciones se configuran en la pestaña Terminación del cuadro de diálogo Preferencias del controlador de impresora.

Valores de Apilador

Los siguientes valores de la opción Destino se aplican a todas las bandejas de terminador instaladas con su Color Server Pro C900/C900s. En función de la configuración del terminador, algunas opciones no están disponibles.

Para obtener detalles acerca de la configuración de la bandeja de salida cuando se instala un segundo apilador, consulte el comando Opciones del sistema en el menú Herramientas del usuario del panel de la pantalla de la copiadora.

Opción y valores	Descripción	Requisitos, restricciones e información
Destino Con un apilador instalado: Por omisión del sistema/ Bandeja apiladora/ Bandeja superior de apilador	Define la ubicación de la bandeja de salida. El valor Por omisión del sistema utiliza la configuración por omisión del Color Server Pro C900/C900s y no se ve afectado por las diferentes configuraciones de terminador.	Si un Apilador y la unidad del Terminador SR5000 están instalados a la vez, la única Bandeja superior disponible es la Bandeja superior del terminador.
Con dos apiladores instalados: Por omisión del sistema/ Bandeja apiladora/ Bandeja de segundo apilador/ Bandeja superior del apilador	La Bandeja superior del terminador hace referencia a la bandeja superior del Terminador SR5000.	La Bandeja superior del apilador no está disponible si está instalada una unidad del Terminador SR5000 (en su lugar está disponible la Bandeja superior del terminador).
Con un Apilador y el Terminador SR5000 instalado: Por omisión del sistema/ Bandeja apiladora/ Terminador-Band. desplazamiento/ Bandeja superior del apilador	El valor Terminador-Band. desplazamiento hace referencia a la bandeja inferior del Terminador SR5000.	
Con dos apiladores y el Terminador SR5000 instalado: Por omisión del sistema/ Bandeja apiladora/ Bandeja de segundo apilador/ Terminador-Band. desplazamiento/ Bandeja superior del apilador		

Opciones de Encuadernación de anillas

La Encuadernación de anillas tiene los siguientes modos:

- El modo Encuadernación de anillas perfora y encuaderna los trabajos con anillas.
- Con el modo Sólo perforación, los trabajos se perforan pero no se encuadernan.

Cuando se selecciona la Encuadernación de anillas, las opciones Booklet Maker, Plegado en Z, Engrapado, Perforar y Orificios de perforación no están disponibles.

Opción y valores	Descripción	Requisitos, restricciones e información
Encuadernación de anillas Ninguno/Encuadernación de anillas/ Sólo perforación	Habilita las opciones de la encuadernación de anillas y determina si el trabajo se encuaderna o no.	Si selecciona Sólo perforación, el trabajo se perfora pero no se encuaderna.
Borde encuadernación anillas Ninguno/Izquierda/ Derecha/Superior/	Selecciona la posición de la encuadernación de anillas.	Las opciones Izquierda y Derecha son sólo para los trabajos verticales. Superior es sólo para los documentos horizontales.

Opciones de Procesador de cuadernillos

El Procesador de cuadernillos engrapa los cuadernillos con dos grapas, situadas en el centro.

Opción y valores	Descripción	Requisitos, restricciones e información
Engrapado No/2 en el centro	Define la ubicación de las grapas del cuadernillo.	Cuando el Procesador de cuadernillos está instalado, otras opciones de engrapado no están disponibles.

Opciones de Unidad de perforación de varios orificios

La Unidad de perforación de varios orificios perfora varios orificios.

Opción y valores	Descripción	Requisitos, restricciones e información
Perforar No/Izquierda/ Derecha/Superior	Habilita la perforación y determina qué cara del papel se perfora.	Las opciones Izquierda y Derecha son sólo para los trabajos verticales. Superior es sólo para los documentos horizontales.
Orificios de perforación No/Múltiples	Seleccione el número de orificios que deben perforarse.	El resto de opciones de perforación en el menú Orificios de perforación son para el Terminador SR5000.

Gebruikersbijlage

Color Server Pro C900/C900s, versie 3.0

Dit document bevat informatie over opties voor de afwerkeenheden die zijn geïnstalleerd met de Color Server Pro C900/C900s, versie 3.0. Deze afwerkeenheden omvatten:

- Stapleenheid
- Boekverwerker
- Perforator voor meerdere gaten
- Ringbindmachine

In de volgende tabellen geven de onderstreepte instellingen de standaardinstelling voor een optie aan. Als u geen andere optie selecteert, wordt de onderstreepte instelling gebruikt door de afwerkeenheid. U stelt deze opties in op het tabblad Afwerking van het dialoogvenster Voorkeuren van het printerstuurprogramma.

Instellingen voor stapleenheid

De volgende bestemmingsinstellingen zijn van toepassing op alle laden van afwerkingseenheden die zijn geïnstalleerd met de Color Server Pro C900/C900s. Afhankelijk van uw configuratie van afwerkingseenheden zijn sommige opties mogelijk niet beschikbaar.

Raadpleeg de opdracht Systeeminstellingen in het menu User Tools (Gebruikershulpmiddelen) op het scherm van de kopieermachine voor meer informatie over instellingen voor uitvoerladen wanneer een tweede stapleenheid is geïnstalleerd.

Opties en instellingen	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Bestemming Met één stapeleenheid geïnstalleerd: <u>Standaardwaarde van systeem/</u> Lade van stapelaar/ Stacker Upper Tray (Bovenste stapellade)	Hiermee stelt u de locatie van de uitvoerlade in. Met Standaardwaarde van systeem wordt de standaardinstelling van Color Server Pro C900/C900s gebruikt en deze wordt niet beïnvloed door andere configuraties van afwerkingseenheden.	Als tegelijkertijd één stapeleenheid en de Afwerkeenheid SR5000 zijn geïnstalleerd, is de enig beschikbare bovenste lade de bovenste lade van de afwerkeenheid.
Met twee stapeleenheden geïnstalleerd: <u>Standaardwaarde van systeem/</u> Lade van stapelaar/ Lade van tweede stapelaar/ Stacker Upper Tray (Bovenste stapellade)	Finisher Upper Tray (Bovenste lade afwerkeenheid) verwijst naar de bovenste lade van de Afwerkeenheid SR5000. Wissellade van afwerkeenheid verwijst naar de onderste lade van de Afwerkeenheid SR5000.	De bovenste stapellade is niet beschikbaar als een Afwerkeenheid SR5000 is geïnstalleerd. (In plaats hiervan is de bovenste lade van de afwerkeenheid beschikbaar.)
Met één stapeleenheid en de Afwerkeenheid SR5000 geïnstalleerd: <u>Standaardwaarde van systeem/</u> Lade van stapelaar/ Wissellade van afwerkeenheid/ Finisher Upper Tray (Bovenste lade afwerkeenheid)		
Met twee stapeleenheden en de Afwerkeenheid SR5000 geïnstalleerd: <u>Standaardwaarde van systeem/</u> Lade van stapelaar/ Lade van tweede stapelaar/ Wissellade van afwerkeenheid/ Finisher Upper Tray (Bovenste lade afwerkeenheid)		

Opties voor ringbindmachine

De ringbindmachine heeft de volgende modi:

- In de modus Ringbinden worden taken geperforeerd en met een ringband gebonden.
- In de modus Alleen perforeren worden taken geperforeerd, maar niet gebonden.

Wanneer Ringbinden is geselecteerd, zijn de opties Boekje maken, Z-vouwen, Nieten, Perforeren en Perforaties niet beschikbaar.

Opties en instellingen	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Ringbinden <u>Geen/Ringbinden/</u> <u>Alleen perforeren</u>	Hiermee schakelt u ringbindopties in en bepaalt u of de taak wordt gebonden.	Als Alleen perforeren is geselecteerd, wordt de taak geperforeerd, maar niet gebonden.
Ringbindrand <u>Geen/Links/Rechts/Boven</u>	Hiermee selecteert u de positie van de ringband.	De opties Links en Rechts zijn alleen bedoeld voor taken met staande afdrukstand. De optie Boven is alleen bedoeld voor taken met liggende afdrukstand.

Opties voor Boekverwerker

Met de Boekverwerker kunnen boekjes worden geniet met twee nietjes in het midden.

Opties en instellingen	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Nieten <u>Uit/2 midden</u>	Hiermee stelt u in waar een boekje wordt geniet.	Wanneer de Boekverwerker is geïnstalleerd, zijn andere nietopties niet beschikbaar.

Opties voor perforator voor meerdere gaten

Met de perforator voor meerdere gaten kunt u meerdere gaten perforeren.

Opties en instellingen	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Perforeren <u>Uit/Links/Rechts/Boven</u>	Hiermee schakelt u perforeren in en bepaalt u welke zijde van het papier wordt geperforeerd.	De opties Links en Rechts zijn alleen bedoeld voor taken met staande afdrukstand. De optie Boven is alleen bedoeld voor taken met liggende afdrukstand.
Perforaties <u>Uit/Meerdere</u>	Kies het aantal gaten dat u wilt perforeren.	De overige perforeeropties in het menu Perforaties zijn voor de Afwerkeenheden SR5000.

Printed in Japan
D016-6858



D0166858