



LED Indicator and Status Description

LED Indicator and Status Description / LED-Anzeige und Statusbeschreibung / Description du témoin à DEL et de l'état / Indicatore LED e Descrizione dello stato / LED-indikator og statusbeskrivelse / Indicador LED y descripción del estado / Ledlampje en statusbeschrijving / LED-indikator og statusbeskrivelse / Indicador LED e Descrição de Estado / Merkkivalon ja tilan kuvaus / Beskrivning av LED-indikator och status / Indicador LED i descripció de l'estat / Popis kontrolek LED a stavů / A LED-kijelző és az állapot leírása / Opis wskaźników LED i stanów / LED Gösterge ve Durum Tanımı / Ένδειξη LED και περιγραφή κατάστασης / Световой индикатор и описание состояния / LED指示灯和状态说明 / LED指示燈和狀態說明 / Chi báo LED và Mô tả Trạng thái / ไฟสถานะ LED และคำอธิบายสถานะ / Indikator LED dan Keterangan Status / مؤشر LED ووصف الحالة



Start key / Starttaste / Touche de démarrage / Tasto di avvio / Starttast / Tecla de inicio / Startknop / Start-knapp / Tecla de Iniciar / Käynnistyspainike / Startknapp / Tecla d'inici / Tlačítko spuštění / Inditógomb / Przycisk uruchamiania / Başlat tuşu / Πλήκτρο έναρξης / Кнопка запуска / 启动键 / 啟動鍵 / Phim bắt đầu /ปุ่มสตาร์ท / Tombol Mulai / مفتاح البدء



Power key / Netztaсте / Touche d'alimentation / Tasto di alimentazione / Strømtast / Tecla de encendido / Stroomknop / Av/på-knapp / Tecla de Energia / Virtapainike / Strömknapp / Tecla d'engegada/apagada / Tlačítko napájení / Bekapcsoló gomb / Przycisk zasilania / Güç tuşu / Πλήκτρο λειτουργίας / Кнопка питания / 电源键 / 電源鍵 / Phim nguồn /ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง / Tombol Daya / مفتاح الطاقة

EN

- : Off ●: On
- ⚡: Flashing (on for one second and off for one second)
- ⏸: Slow flash (on for one second and off for three seconds)

System Status	LED
Warming up	○
Initializing/Standby/Wi-Fi unavailable (Wi-Fi disconnected or unavailable)	○
Initializing/Standby/Wi-Fi enabled/Wi-Fi connected	○
Sleep Mode	○
Printing	○
Canceling the Task	⚡
Searching for Wi-Fi or connecting to Wi-Fi	○
Copying/Resuming copy/ Scanning	○
Cover is open/Toner cartridge is not installed/Paper Jam/Decode Error/PDL memory overflow/Waste toner full/Toner end	○
Toner Near End	○

DE

- : Aus ●: Ein
- ⚡: Blinkt (ein für eine Sekunde und aus für eine Sekunde)
- ⏸: Blinkt langsam (ein für eine Sekunde und aus für drei Sekunden)

Systemstatus	LED
Aufwärmen	○
Initializing/Standby/Wi-Fi nicht verfügbar (Wi-Fi-Modell, Wi-Fi getrennt oder nicht verfügbar)	○
Initialisierung/Standby/Wi-Fi aktiviert/Wi-Fi verbunden	○
Ruhemodus	○
Drucken	○
Aufgabe wird abgebrochen	⚡
Suchen nach Wi-Fi oder Verbinden mit Wi-Fi	○
Kopieren/Kopieren fortsetzen/Scannen	○
Deckel geöffnet/Tonerkartusche nicht installiert/Papierstau/Dekodierungsfehler/ PDL-Speicherüberlauf/Rest-Tonerbehälter voll/Toner leer	○
Toner beinahe leer	○

FR

- : Éteint ●: Allumé
- ⚡: Clignotant (allumé pendant une seconde et éteint pendant une seconde)
- ⏸: Clignotement lent (allumé pendant une seconde et éteint pendant trois secondes)

État du système	DEL
Mise en température	○
Initialisation/veille/Wi-Fi non disponible (modèle Wi-Fi, Wi-Fi déconnecté ou non disponible)	○
Initialisation/veille/Wi-Fi activé/ Connecté au Wi-Fi	○
Mode veille	○
Impression en cours	○
Annulation de la tâche en cours	⚡
Recherche d'une connexion Wi-Fi ou connexion au Wi-Fi	○
Copie/Reprise de la copie/ Numérisation	○
Le capot est ouvert/La cartouche de toner n'est pas installée/Bourrage papier/Erreur de décodage/Dépassement mémoire PDL/ Toner usagé plein/Fin de toner	○
Toner proche de la fin	○

IT

- : Off ●: On
- ⚡: Lampeggiante (accesso per un secondo e spento per un secondo)
- ⏸: Lampeggiamento lento (accesso per un secondo e spento per tre secondi)

Stato del sistema	LED
Riscaldamento	○
Inizializzazione/Attesa/Wi-Fi non disponibile (modello Wi-Fi, Wi-Fi disconnesso o non disponibile)	○
Inizializzazione/Attesa/Wi-Fi abilitato Wi-Fi connesso	○
Modalità sospensione	○
Stampa	○
Annullamento attività	⚡
Ricerca del Wi-Fi o connessione al Wi-Fi	○
Copia/Ripresa copia/Scansione	○
Coperchio aperto/Cartuccia toner non installata/Inceppam./Errore codifica/Overflow di memoria PDL/Toner residuo pieno/Toner esaurito	○
Toner quasi esaurito	○

DA

- : Fra ●: Til
- ⚡: Blinker (til i et sekund og fra i et sekund)
- ⏸: Langsomt blink (til i et sekund og fra i tre sekunder)

Systemstatus	LED
Varmer op	○
Initialiserer/standby/Wi-Fi ikke tilgængeligt (Wi-Fi-model, Wi-Fi afbrudt eller ikke tilgængeligt)	○
Initialiserer/standby/Wi-Fi aktiveret/Wi-Fi tilslettet	○
Slumretilstand	○
Udskriver	○
Annullering af opgaven	⚡
Søger efter Wi-Fi eller opretter forbindelse til Wi-Fi	○
Kopiering/genoptager kopiering/scanning	○
Dør er åben/Tonerpatron er ikke installeret/Papirstop/Dekoderfejl/PDL-hukommelsesoverløb/Affaldstoner fuld/toner slut	○
Toner nær slut	○

ES

- : Apagado ●: Prendido
- ⚡: Intermitente (se prende durante un segundo y se apaga durante un segundo)
- ⏸: Parpadeo lento (se prende durante un segundo y se apaga durante tres segundos)

Estado del sistema	LED
Preparando	○
Inicialización/Suspensión/ Wi-Fi no disponible (modelo de Wi-Fi, Wi-Fi desconectado o no disponible)	○
Inicialización/Suspensión/Wi-Fi activado/ Wi-Fi conectado	○
Modo de suspensión	○
Imprimiendo	○
Cancelando la tarea	⚡
Buscar Wi-Fi o conectarse a Wi-Fi	○
Copiando/Reanudando la copia/Escaneando	○
La tapa está abierta/El cartucho de tóner no se ha instalado/Atasco de papel/Error de decodificación/Exceso de memoria PDL/ Recipiente de tóner de consumo lleno/Tóner terminado	○
Tóner cerca de terminarse	○

NL

- : Uit ●: Aan
- ⚡: Knipperend (één seconde aan en één seconde uit)
- ⏸: Langzaam knipperend (één seconde aan en drie seconden uit)

System Status	LED
Opwarmen	○
Initialiseren/stand-by/ Wi-Fi onbeschikbaar (Wi-Fi-model, Wi-Fi losgekoppeld of niet beschikbaar)	○
Initialiseren/stand-by/Wi-Fi ingeschakeld/ Wi-Fi verbonden	○
Slaapmodus	○
Bezig met afdrucken	○
Taak wordt geannuleerd	⚡
Zoeken naar Wi-Fi- of verbinden met Wi-Fi	○
Kopiëren/kopiëren hervatten/scannen	○
Klep open/Toner cartridge is niet geïnstalleerd/ Papier vastgelopen/decoderingsfout/PDL-geheugenoverflow/Afvaltoner vol/Toner op	○
Toner bijna op	○

NO

- : Av ●: På
- ⚡: Blinkende (på i ett sekund og av i ett sekund)
- ⏸: Langsomt blinkende (på i ett sekund og av i tre sekund)

Systemstatus	LED
Varmer opp	○
Initialiserer/Ventemodus/Wi-Fi ikke tilgjengelig (Wi-Fi-modell, Wi-Fi frakoblet eller ikke tilgjengelig)	○
Initialiserer/Ventemodus/Wi-Fi aktivert/Wi-Fi tilkoblet	○
Hvilemodus	○
Skriver ut	○
Avbryter oppgaven	⚡
Søker etter Wi-Fi eller kobler til Wi-Fi	○
Kopierer/Gjenopptar kopiering/Skanner	○
Dekselet er åpent/Tonerkassett ikke installert/ Papirstopp/Dekoderingsfeil/PDL-minneoverflyt/ Beholder for ekstra toner full/Toner tom	○
Toner nesten tom	○

PT

- : Desligado ●: Ligado
- ⚡: Intermitente (liga durante um segundo e desliga durante um segundo)
- ⏸: Intermittência lenta (liga durante um segundo e desliga durante três segundos)

Estado do Sistema	LED
A aquecer	○
A inicializar/Em pausa/Wi-Fi indisponível (Modelo de Wi-Fi, Wi-Fi desligado ou indisponível)	○
A inicializar/Em pausa/Wi-Fi ativado/Wi-Fi ligado	○
Modo de Suspensão	○
A imprimir	○
A cancelar a Tarefa	⚡
A procurar Wi-Fi ou a ligar a Wi-Fi	○
Copiar/Retomar cópia/Digitalizar	○
A tampa está aberta/O cartucho do toner não está instalado/Obstrução de papel/Erro de Decodificação/Excedida a memória PDL Resíduos do toner cheio/Toner acabou	○
Toner próximo do fim	○

FI

- : Ei pala ●: Palaa
- ⚡: Viikkuu (palaa sekunnin ja on sammuneena sekunnin))
- ⏸: Viikkuu hitaasti (palaa sekunnin ja on sammuneena kolme sekuntia)

Järjestelmän tila	Merkkivalo
Laitetta alku lämmitetään	○
Käynnistetään / valmiustila /Wi-Fi ei ole käytettävissä (Wi-Fi-malli, Wi-Fi-yhteys katkaistu tai Wi-Fi-yhteys ei ole käytettävissä)	○
Käynnistetään/valmiustila/Wi-Fi käytössä/ Wi-Fi yhdistetty	○
Lepotila	○
Tulostaa	○
Tehtävän peruuttaminen	⚡
Etsitään Wi-Fi-verkkoa tai muodostetaan yhteyttä Wi-Fi-verkkoon	○
Kopioi / Kopiointia jatketaan / Skannataan	○
Kansi on auki /Värikasetti ei ole paikallaan /Paperitukos / Koodauksen purun virhe / PDL-muistin ylivuoto / Hukkavärisäiliö täynnä / Väriaine loppu	○
Väriaine on lähes loppussa	○

SV

- : Av ●: På
- ⚡: Blinkar (på i en sekund och av i en sekund)
- ⏸: Blinkar långsamt (på i en sekund och av i tre sekunder)

Systemstatus	LED
Värmer upp	○
Initierar/standby/Wi-Fi inte tillgängligt (Wi-Fi-modell, Wi-Fi fränkopplat eller otillgängligt)	○
Initierar/standby/Wi-Fi aktiverat/ Wi-Fi anslutet	○
Strömsparläge	○
Skriver ut	○
Avbryter aktiviteten	⚡
Söker efter Wi-Fi eller ansluter till Wi-Fi	○
Kopiering/återuppta kopiering/skanning	○
Locket är öppet/Tonerkassetten är inte installerad/Papperstrassel/avkodningsfel PDL-minnesspill/Överskottstoner full/tonern är slut	○
Nästan slut på toner	○

CA

- : Apagat ●: Encés
- ⚡: Intermitent (encés un segon i apagat un altre segon)
- ⏸: Intermitent lent (encés un segon i apagat tres segons)

Estat del sistema	LED
Escalfament	○
Inicialització/En espera/Wi-Fi no disponible (Model Wi-Fi, Wi-Fi desconnectada o no disponible)	○
Inicialització/En espera/Wi-Fi habilitada/Wi-Fi connectada	○
Mode de repòs	○
Impressió	○
Cancel·lació de la tasca	⚡
S'està cercant Wi-Fi o s'està connectant a la Wi-Fi	○
Còpia/Continuació de la còpia/Escaneig	○
La tapa és oberta/El cartutx de tòner no s'ha instal·lat/Paper encallat/Error de descodificació/ Desbordament de memòria de PDL/Residus de tòner plens/Tòner esgotat	○
Tòner gairebé esgotat	○

CS

- : Vypnuto ●: Zapnuto
⚡: Blikání (aktivace na 1 sekundu a vypnutí na 1 sekundu)
⚡: Pomalé blikání (aktivace na 1 sekundu a vypnutí na 3 sekundy)

Stav systému	LED
Zahřívání	
Inicializace / Úsporný režim /Wi-Fi není dostupná (Model Wi-Fi, Wi-Fi je odpojená nebo nedostupná)	
Inicializace / Úsporný režim / Wi-Fi je aktivní / Wi-Fi je připojená	
Režim spánku	
Tisk	
Rušení úlohy	
Vyhledávání Wi-Fi nebo připojování k Wi-Fi	
Kopírování / obnovení kopírování / skenování	
Kryt je otevřený/Kazeta s tonerem není nainstalovaná/zaseknutý papír/Chyba dekodování/ Přetečení paměti PDL/Plná nádobka na nevyužitý toner/Nedostatek toneru	
Dochází toner	

HU

- : Ki ●: Be
⚡: Villógó (egy másodpercig ég, egy másodpercig elalszik)
⚡: Lassú villógás (egy másodpercig ég, három másodpercig elalszik)

Rendszeralapöt	LED
Bemelegítés	
Inicializálás/Készletléti/Wi-Fi nem elérhető (Wi-Fi modell, Wi-Fi lecsatlakoztatva vagy nem elérhető)	
Inicializálás/Készletléti/Wi-Fi engedélyezve/ Wi-Fi csatlakoztatva	
Alvó üzemmód	
Nyomtatás	
Feladat törlése	
Wi-Fi keresése vagy csatlakozás Wi-Fi-hez	
Másolás/Másolás folytatása/Beolvasás	
Fedél nyitva/Festékkazetta nincs telepítve/Papírelakadás/Dekódolási hiba/PDL-memória túlfolyás/ Hulladékfesték-tartó meglelt/Kifogyott a festék	
Kifogyóban a festék	

PL

- : Wyłączony ●: Włączony
⚡: Miga (włączony i wyłączony przez sekundę)
⚡: Miga powoli (włączony i wyłączony przez trzy sekundy)

Stan systemu	Wskaźnik LED
Nagrzewanie	
Inicjowanie, tryb gotowości lub niedostępna sieć Wi-Fi (w przypadku modelu z łącznością Wi-Fi, rozłączono z siecią Wi-Fi lub jest ona niedostępna)	
Inicjowanie/Tryb gotowości/Włączono funkcję Wi-Fi/Połączono z siecią Wi-Fi	
Drzemka	
Drukowanie	
Anulowanie zadania	
Trwa wyszukiwanie sieci Wi-Fi lub łączenie z siecią Wi-Fi	
Kopiowanie, wznowianie kopiowania lub skanowanie	
Pokrywa otwarta/Nie zainstalowano pojemnika z tonerem/Zacięcie papieru/Błąd dekodowania/Przepelnienie pamięci PDL/Pelny pojemnik na zużyty toner/Koniec tonera	
Toner bliski wyczerpania	

TR

- : Kapalı ●: Açık
⚡: Yanıp sönmə (bir saniye açık ve bir saniye kapalı)
⚡: Yavaş yanıp sönmə (bir saniye açık ve üç saniye kapalı)

Sistem Durumu	LED
Isınıyor	
Başlatılıyor/Standby/Wi-Fi mevcut değil (Wi-Fi Model, Wi-Fi bağlı değil veya mevcut değil)	
Başlatılıyor/Standby/Wi-Fi etkin/Wi-Fi bağlı	
Uyku Modu	
Yazdırılıyor	
Görev iptal Ediliyor	
Wi-Fi arıyor veya Wi-Fi'a bağlanıyor	
Kopyalanıyor/Kopyalama sürüyor/Tarınıyor	
Kapak açık/Toner kartuşu takılmamış/Kağıt sıkışması/Kod Çözme Hatası/PDL bellek aşırı akışı/Atık toner dolu/Toner bitti	
Toner Bitmek Üzere	

EL

- : Απενεργοποίηση ●: Ενεργοποίηση
⚡: Αναβοβήνει (ενεργοποίηση για ένα δευτερόλεπτο και απενεργοποίηση για ένα δευτερόλεπτο)
⚡: Αναβοβήνει αργά (ενεργοποίηση για ένα δευτερόλεπτο και απενεργοποίηση για τρία δευτερόλεπτα)

Κατάσταση συστήματος	LED
Προθέρμανση	
Αρχικοποίηση/αναμονή/Wi-Fi μη διαθέσιμο (μοντέλο Wi-Fi, Wi-Fi αποσυνδεδεμένο ή μη διαθέσιμο)	
Αρχικοποίηση/αναμονή/Wi-Fi ενεργοποιημένο/ Wi-Fi συνδεδεμένο	
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας	
Γίνεται εκτύπωση	
Ακύρωση της εργασίας	
Αναζήτηση για Wi-Fi ή γίνεται σύνδεση σε Wi-Fi	
Αντιγραφή/Συνέχεια αντιγραφής/Σάρωση	
Ανοικτό κάλυμμα/Δεν έχει εγκατασταθεί κασέτα γραφίτη/Εμπλοκή χαρτί/Πάχυνση αποκαωδικοποίησης/Υπερχείλιση μνήμης PDL/ Πληρότητα υπολειμμάτων γραφίτη/Τέλος γραφίτη	
Ο γραφίτης σχεδόν εξαντλήθηκε	

RU

- : Выкл ●: Вкл
⚡: Мигает (на секунду включается и на секунду выключается)
⚡: Медленно мигает (на секунду включается и на три секунды выключается)

Состояние системы	Индикатор
Разогрев	
Инициализация/режим ожидания/ Wi-Fi недоступна (модель Wi-Fi, Wi-Fi отключена или недоступна)	
Инициализация/режим ожидания/Wi-Fi включена/Wi-Fi подключена	
Спящий режим	
Печать	
Отмена задачи	
Поиск Wi-Fi или подключение к Wi-Fi	
Копирование/Возобновление копирования/Сканирование	
Открыта крышка/Картридж тонера не установлен/Замятие бумаги/Ошибка декодирования/Переполнение памяти PDL/ Отработанный тонер заполнен/Нет тонера	
Тонер скоро закончится	

ZH-CN

- : 熄灭 ●: 点亮
⚡: 闪烁 (点亮一秒，熄灭一秒)
⚡: 慢闪 (点亮一秒，熄灭三秒)

系统状态	LED
预热	
正在初始化/待机/Wi-Fi 不可用 (Wi-Fi 型、- Wi-Fi 断开或不可用)	
正在初始化/待机/Wi-Fi 已启用/Wi-Fi 已连接	
休眠模式	
打印中	
正在取消任务	
正在搜索 Wi-Fi 或正在连接 Wi-Fi	
复印中/恢复复印中/扫描中	
上盖开启/未安装鼓粉盒/卡纸/解码错误/ PDL 内存溢出/废墨粉已满/墨粉空	
墨粉将空	

ZH-TW

- : 熄滅 ●: 亮起
⚡: 閃爍 (亮一秒、滅一秒)
⚡: 慢速閃爍 (亮一秒、滅三秒)

系統狀態	LED
暖機中	
初始化中/待機/Wi-Fi 無法使用 (Wi-Fi 機型、Wi-Fi 連線已中斷或無法使用)	
初始化中/待機/Wi-Fi 已啟用/Wi-Fi 已連線	
睡眠模式	
列印中	
正在取消作業	
正在搜尋 Wi-Fi 或正在連接 Wi-Fi	
影印中/繼續影印中/掃描中	
上蓋打開/未安裝碳粉匣/卡紙/解碼錯誤/PDL 記憶體不足/廢碳粉盒已滿/碳粉用完	
碳粉即將用完	

VI

- : Tắt ●: Bật
⚡: Nhảy đèn (bật khoảng một giây và tắt khoảng một giây)
⚡: Nhảy đèn chậm (bật khoảng một giây và tắt khoảng ba giây)

Trạng thái Hệ thống	LED
Đang khởi động	
Đang khởi chạy/Tạm nghỉ/Wi-Fi không khả dụng (Chế độ Wi-Fi, Wi-Fi bị ngắt kết nối hoặc không khả dụng)	
Đang khởi chạy/Tạm nghỉ/Đã bật Wi-Fi/ Đã kết nối Wi-Fi	
Chế độ Ngủ	
Đang in	
Đang hủy tác vụ	
Đang tìm kiếm Wi-Fi hoặc đang kết nối với Wi-Fi	
Đang sao chép/Đang tiếp tục sao chép/ Đang quét	
Nắp máy in đang mở/Hộp mực chưa được cài đặt/Kẹt giấy/Lỗi giải mã/Tràn bộ nhớ PDL/Hộp mực thải đầy/Hết mực	
Mực in gần hết	

TH

- : ปิด ●: เปิด
⚡: กระพริบ (เปิดหนึ่งวินาทีและปิดหนึ่งวินาที)
⚡: กระพริบช้า (เปิดหนึ่งวินาทีและปิดสามวินาที)

สถานะของระบบ	LED
กำลังอุ่นเครื่อง	
กำลังเตรียมใช้งาน/สแตนด์บาย/ Wi-Fi ไม่พร้อมใช้งาน (โมเดล Wi-Fi, Wi-Fi ถูกตัดการเชื่อมต่อหรือไม่พร้อมใช้งาน)	
กำลังเตรียมใช้งาน/สแตนด์บาย/เปิดใช้งาน Wi-Fi แล้ว/เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว	
โหมดสลีป	
กำลังพิมพ์	
กำลังยกเลิกงาน	
กำลังค้นหา Wi-Fi หรือกำลังเชื่อมต่อกับ Wi-Fi	
กำลังทำสำเนา/กำลังดำเนินการทำสำเนาต่อ/กำลังสแกน	
ฝาเครื่องเปิดอยู่/ไม่ได้ใส่ตลับหมึก/กระดาษติด/เกิดข้อผิดพลาดในการถอดรหัส/หน่วยความจำ PDL เต็ม/ ภาชนะบรรจุหมึกเสียเต็ม/หมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งาน	
หมึกพิมพ์ใกล้หมด	

ID

- : Mati ●: Hidup
⚡: Berkedip (hidup selama satu detik dan mati selama satu detik)
⚡: Berkedip lambat (hidup selama satu detik dan mati selama tiga detik)

Status Sistem	LED
Pemanasan	
Memulai/Siaga/Wi-Fi tidak tersedia (Model Wi-Fi, Wi-Fi terputus, atau tidak tersedia)	
Memulai/Siaga/Wi-Fi diaktifkan/ Wi-Fi terhubung	
Mode Tidur	
Mencetak	
Membatalkan Tugas	
Mencari Wi-Fi atau menghubungkan ke Wi-Fi	
Menyalin/Melanjutkan menyalin/Memindai	
Penutup terbuka/Kartrid toner tidak terpasang/Kertas Macet/Kesalahan Dekode/ Luapan memori PDL/Limbah toner penuh/ Akhir toner	
Mencari Wi-Fi atau menghubungkan ke Wi-Fi	

AR

- : إيقاف ●: تشغيل
⚡: يومض (بضيء لمدة ثانية ثم يطفئ لمدة ثانية)
⚡: يومض ببطيء (بضيء لمدة ثانية ثم يطفئ لمدة ثلاث ثوان)

حالة النظام	مؤشر LED
إحماء	
تهيئة/الاستعداد /خاصية Wi-Fi غير متوفرة) خاصية Wi-Fi مفصولة أو غير متوفرة)	
تهيئة/الاستعداد / تم تمكين Wi-Fi / خاصية Wi-Fi متصلة	
وضع السكون	
طباعة	
إلغاء المهمة	
البحث عن Wi-Fi أو الاتصال بـ Wi-Fi	
النسخ/الاستئناف النسخ/المسح	
الغطاء مفتوح/ كارتريدج الحبر غير مركبة/ انحصار الورق/خطأ في فك الترميز/ خايز ذاكرة PDL/ وعاء الحبر المستهلك متلئ/انتهى الحبر	
الحبر أوشك على الانتهاء	