



LED Indicator and Status Description

LED Indicator and Status Description / LED-Anzeige und Statusbeschreibung / Description du témoin à DEL et de l'état / Indicatore LED e Descrizione dello stato / LED-indikator og statusbeskrivelse / Indicador LED y descripción del estado / Ledlampje en statusbeschrijving / LED-indikator og statusbeskrivelse / Indicador LED e Descrição de Estado / Merkkivalon ja tilan kuvaus / Beskrivning av LED-indikator och status / Indicador LED i descripció de l'estat / Popis kontrolek LED a stavů / A LED-kijelző és az állapot leírása / Opis wskaźników LED i stanów / LED Gösterge ve Durum Tanımı / Ένδειξη LED και περιγραφή κατάστασης / Световой индикатор и описание состояния / LED指示灯和状态说明 / LED指示燈和狀態說明 / Chi báo LED và Mô tả Trạng thái / ไฟสถานะ LED และคำอธิบายสถานะ / Indikator LED dan Keterangan Status / مؤشّر LED ووصف الحالة



Power key / Netztaсте / Touche d'alimentation / Tasto di alimentazione / Strømtast / Tecla de encendido / Stroomknop / Av/på-knapp / Tecla de Energia / Virtapainike / Strömknapp / Tecla d'engegada/apagada / Tlačítko napájení / Bekapcsoló gomb / Przycisk zasilania / Güç tuşu / Πλήκτρο λειτουργίας / Кнопка питания / 电源键 / 電源鍵 / Phím nguồn /ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง / Tombol Daya / مفتاح الطاقة

EN

- : Off ●: On
- ⚡: Flashing (on for one second and off for one second)
- ⚡: Slow flash (on for one second and off for three seconds)

System Status	LED
Warming up	⚡
Initializing/Standby/Wi-Fi unavailable (Wi-Fi disconnected or unavailable)	●
Initializing/Standby/Wi-Fi enabled/Wi-Fi connected	●
Sleep Mode	⚡
Printing	⚡
Canceling the Task	⚡ ↔ ⚡
Searching for Wi-Fi or connecting to Wi-Fi	⚡
Cover is open/Toner cartridge is not installed/Paper Jam/Decode Error/PDL memory overflow/Waste toner full/Toner end	●
Toner Near End	⚡

FR

- : Éteint ●: Allumé
- ⚡: Clignotant (allumé pendant une seconde et éteint pendant une seconde)
- ⚡: Clignotement lent (allumé pendant une seconde et éteint pendant trois secondes)

État du système	DEL
Mise en température	⚡
Initialisation/veille/Wi-Fi non disponible (modèle Wi-Fi, Wi-Fi déconnecté ou non disponible)	●
Initialisation/veille/Wi-Fi activé/Connecté au Wi-Fi	●
Mode veille	⚡
Impression en cours	⚡
Annulation de la tâche en cours	⚡ ↔ ⚡
Recherche d'une connexion Wi-Fi ou connexion au Wi-Fi	⚡
Le capot est ouvert/La cartouche de toner n'est pas installée/Bourrage papier/Erreur de décodage/Dépassement mémoire PDL/Toner usagé plein/Fin de toner	●
Toner proche de la fin	⚡

DA

- : Fra ●: Til
- ⚡: Blinker (til i et sekund og fra i et sekund)
- ⚡: Langsomt blink (til i et sekund og fra i tre sekunder)

Systemstatus	LED
Varmer op	⚡
Initialiserer/standby/Wi-Fi ikke tilgængeligt (Wi-Fi-model, Wi-Fi afbrudt eller ikke tilgængeligt)	●
Initialiserer/standby/Wi-Fi aktiveret/Wi-Fi tilsluttet	●
Slumretilstand	⚡
Udskriver	⚡
Annullering af opgaven	⚡ ↔ ⚡
Søger efter Wi-Fi eller opretter forbindelse til Wi-Fi	⚡
Dør er åben/Tonerpatron er ikke installeret/Papirstop/Dekoderfej/PDL-hukommelsesoverløb/Affaldstoner fuld/toner slut	●
Toner nær slut	⚡

NL

- : Uit ●: Aan
- ⚡: Knipperend (één seconde aan en één seconde uit)
- ⚡: Langzaam knipperend (één seconde aan en drie seconden uit)

System Status	LED
Opwarmen	⚡
Initialiseren/stand-by/Wi-Fi onbeschikbaar (Wi-Fi-model, Wi-Fi losgekoppeld of niet beschikbaar)	●
Initialiseren/stand-by/Wi-Fi ingeschakeld/Wi-Fi verbonden	●
Slaapmodus	⚡
Bezig met afdrucken	⚡
Taak wordt geannuleerd	⚡ ↔ ⚡
Zoeken naar Wi-Fi- of verbinden met Wi-Fi	⚡
Klep open/Tonercartridge is niet geïnstalleerd/Papier vastgelopen/decoderingsfout/PDL-geheugenoverflow/Afvaltoner vol/Toner op	●
Toner bijna op	⚡

PT

- : Desligado ●: Ligado
- ⚡: Intermitente (liga durante um segundo e desliga durante um segundo)
- ⚡: Intermitência lenta (liga durante um segundo e desliga durante três segundos)

Estado do Sistema	LED
A aquecer	⚡
A inicializar/Em pausa/Wi-Fi indisponível (Modelo de Wi-Fi, Wi-Fi desligado ou indisponível)	●
A inicializar/Em pausa/Wi-Fi ativado/Wi-Fi ligado	●
Modo de Suspensão	⚡
A imprimir	⚡
A cancelar a Tarefa	⚡ ↔ ⚡
A procurar Wi-Fi ou a ligar a Wi-Fi	⚡
A tampa está aberta/O cartucho do toner não está instalado/Obstrução de papel/Erro de Descodificação/Excedida a memória PDL/Resíduos do toner cheio/Toner acabou	●
Toner próximo do fim	⚡

SV

- : Av ●: På
- ⚡: Blinkar (på i en sekund och av i en sekund)
- ⚡: Blinkar långsamt (på i en sekund och av i tre sekunder)

Systemstatus	LED
Värmer upp	⚡
Initierar/standby/Wi-Fi inte tillgängligt (Wi-Fi-modell, Wi-Fi fränkopplat eller otillgängligt)	●
Initierar/standby/Wi-Fi aktiverat/Wi-Fi anslutet	●
Strömsparläge	⚡
Skriver ut	⚡
Avbryter aktiviteten	⚡ ↔ ⚡
Söker efter Wi-Fi eller ansluter till Wi-Fi	⚡
Locket är öppet/Tonerkassetten är inte installerad/Papperstrassel/avkodningsfel PDL-minnesspill/Överskottstoner full/tonern är slut	●
Nästan slut på toner	⚡

DE

- : Aus ●: Ein
- ⚡: Blinkt (ein für eine Sekunde und aus für eine Sekunde)
- ⚡: Blinkt langsam (ein für eine Sekunde und aus für drei Sekunden)

Systemstatus	LED
Aufwärmen	⚡
Initialisierung/Standby/Wi-Fi nicht verfügbar (Wi-Fi-Modell, Wi-Fi getrennt oder nicht verfügbar)	●
Initialisierung/Standby/Wi-Fi aktiviert/Wi-Fi verbunden	●
Ruhemodus	⚡
Drucken	⚡
Aufgabe wird abgebrochen	⚡ ↔ ⚡
Suchen nach Wi-Fi oder Verbinden mit Wi-Fi	⚡
Deckel geöffnet/Tonerkartusche nicht installiert/Papierstau/Dekodierungsfehler/PDL-Speicherüberlauf/Rest-Tonerbehälter voll/Toner leer	●
Toner beinahe leer	⚡

IT

- : Off ●: On
- ⚡: Lampeggiante (acceso per un secondo e spento per un secondo)
- ⚡: Lampeggiamento lento (accesso per un secondo e spento per tre secondi)

Stato del sistema	LED
Riscaldamento	⚡
Inizializzazione/Attesa/Wi-Fi non disponibile (modello Wi-Fi, Wi-Fi disconnesso o non disponibile)	●
Inizializzazione/Attesa/Wi-Fi abilitato Wi-Fi connesso	●
Modalità sospensione	⚡
Stampa	⚡
Annullamento attività	⚡ ↔ ⚡
Ricerca del Wi-Fi o connessione al Wi-Fi	⚡
Coperchio aperto/Cartuccia toner non installata/inceppam./Errore codifica/Overflow di memoria PDL/Toner residuo pieno/Toner esaurito	●
Toner quasi esaurito	⚡

ES

- : Apagado ●: Prendido
- ⚡: Intermitente (se prende durante un segundo y se apaga durante un segundo)
- ⚡: Parpadeo lento (se prende durante un segundo y se apaga durante tres segundos)

Estado del sistema	LED
Preparando	⚡
Inicialización/Suspensión/Wi-Fi no disponible (modelo de Wi-Fi, Wi-Fi desconectado o no disponible)	●
Inicialización/Suspensión/Wi-Fi activado/Wi-Fi conectado	●
Modo de suspensión	⚡
Imprimiendo	⚡
Cancelando la tarea	⚡ ↔ ⚡
Buscar Wi-Fi o conectarse a Wi-Fi	⚡
La tapa está abierta/El cartucho de tóner no se ha instalado/Atasco de papel/Error de decodificación/Exceso de memoria PDL/Recipiente de tóner de consumo lleno/Tóner terminado	●
Tóner cerca de terminarse	⚡

NO

- : Av ●: På
- ⚡: Blinkende (på i ett sekund og av i ett sekund)
- ⚡: Langsamt blinkende (på i ett sekund og av i tre sekund)

Systemstatus	LED
Varmer opp	⚡
Initialiserer/Ventemodus/Wi-Fi ikke tilgjengelig (Wi-Fi-modell, Wi-Fi frakoblet eller ikke tilgjengelig)	●
Initialiserer/Ventemodus/Wi-Fi aktivert/Wi-Fi tilkoblet	●
Hvilemodus	⚡
Skriver ut	⚡
Avbryter oppgaven	⚡ ↔ ⚡
Søker etter Wi-Fi eller kobler til Wi-Fi	⚡
Dekselet er åpent/Tonerkasset ikke installert/Papirstopp/Dekodingsfeil/PDL-minneoverflyt/Beholder for ekstra toner full/Toner tom	●
Toner nesten tom	⚡

FI

- : Ei pala ●: Palaa
- ⚡: Viikkuu (palaa sekunnin ja on sammuneena sekunnin)
- ⚡: Viikkuu hitaasti (palaa sekunnin ja on sammuneena kolme sekuntia)

Järjestelmän tila	Merkkivalo
Laitetta alkulämmitetään	⚡
Käynnistetään / valmiustila /Wi-Fi ei ole käytettävissä (Wi-Fi-malli, Wi-Fi-yhteys katkaistu tai Wi-Fi-yhteys ei ole käytettävissä)	●
Käynnistetään/valmiustila/Wi-Fi käytössä/Wi-Fi yhdistetty	●
Lepotila	⚡
Tulostaa	⚡
Tehtävän peruuttaminen	⚡ ↔ ⚡
Etsitään Wi-Fi-verkkoa tai muodostetaan yhteyttä Wi-Fi-verkkoon	⚡
Kansi on auki/Värikasetti ei ole paikallaan/Paperitukos/Koodauksen purun virhe/PDL-muistin ylivuoto/Hukkavärisäiliö täynnä/Väriaine loppu	●
Väriaine on lähes loppussa	⚡

CA

- : Apagat ●: Encés
- ⚡: Intermitent (encés un segon i apagat un altre segon)
- ⚡: Intermitent lent (encés un segon i apagat tres segons)

Estat del sistema	LED
Escalfament	⚡
Inicialització/En espera/Wi-Fi no disponible (Model Wi-Fi, Wi-Fi desconnectada o no disponible)	●
Inicialització/En espera/Wi-Fi habilitada/Wi-Fi connectada	●
Mode de repòs	⚡
Impressió	⚡
Cancel·lació de la tasca	⚡ ↔ ⚡
S'està cercant Wi-Fi o s'està connectant a la Wi-Fi	⚡
La tapa és oberta/El cartutx de tòner no s'ha instal·lat/Paper encallat/Error de descodificació/Desbordament de memòria de PDL/Residus de tòner plens/Tòner esgotat	●
Tòner gairebé esgotat	⚡

CS

- : Vypnuto ●: Zapnuto
✱: Blikání (aktivace na 1 sekundu a vypnutí na 1 sekundu)
✱✱: Pomalé blikání (aktivace na 1 sekundu a vypnutí na 3 sekundy)

Stav systému	LED
Zahřívání	✱
Inicializace / Úsporný režim /Wi-Fi není dostupná (Model Wi-Fi, Wi-Fi je odpojená nebo nedostupná)	●
Inicializace / Úsporný režim / Wi-Fi je aktivní / Wi-Fi je připojená	●
Režim spánku	✱✱
Tisk	✱
Rušení úlohy	✱✱↔✱
Vyhledávání Wi-Fi nebo připojování k Wi-Fi	✱
Kryt je otevřený/Kazeta s tonerem není nainstalovaná/zaseknutý papír/Chyba dekodování Přetečení paměti PDL/Plná nádoba na nevyužitý toner/Nedostatek toneru	●
Dochází toner	✱✱

HU

- : Ki ●: Be
✱: Villogó (egy másodpercig ég, egy másodpercig elalszik)
✱✱: Lassú villogás (egy másodpercig ég, három másodpercig elalszik)

Rendszerállapot	LED
Bemelegítés	✱
Inicializálás/Készletléti/Wi-Fi nem elérhető (Wi-Fi modell, Wi-Fi lecsatlakoztatva vagy nem elérhető)	●
Inicializálás/Készletléti/Wi-Fi engedélyezve/ Wi-Fi csatlakoztatva	●
Alvó üzemmód	✱✱
Nyomtatás	✱
Feladat törlése	✱✱↔✱
Wi-Fi keresése vagy csatlakozás Wi-Fi-hez	✱
Fedél nyitva/Festékkazetta nincs telepítve/Papírelakadás/Dekódolási hiba/PDL-memória túlfolyás/Hulladékfesték-tartó megtelt/Kifogyott a festék	●
Kifogyóban a festék	✱✱

PL

- : Wyłączony ●: Włączony
✱: Miga (włączony i wyłączony przez sekundę)
✱✱: Miga powoli (włączony i wyłączony przez trzy sekundy)

Stan systemu	Wskaźnik LED
Nagrzewanie	✱
Inicjowanie, tryb gotowości lub niedostępna sieć Wi-Fi (w przypadku modelu z łącznością Wi-Fi, rozłączono z siecią Wi-Fi lub jest ona niedostępna)	●
Inicjowanie/Tryb gotowości/Włączono funkcję Wi-Fi/Polączono z siecią Wi-Fi	●
Drzemka	✱✱
Drukowanie	✱
Anulowanie zadania	✱✱↔✱
Trwa wyszukiwanie sieci Wi-Fi lub łączenie z siecią Wi-Fi	✱
Pokrywa otwarta/Nie zainstalowano pojemnika z tonerem/Zacięcie papieru/Błąd dekodowania/Przepelnienie pamięci PDL/Pelny pojemnik na zużyty toner/Koniec tonera	●
Toner bliski wyczerpania	✱✱

TR

- : Kapalı ●: Açık
✱: Yanıp sönmə (bir saniye açık ve bir saniye kapalı)
✱✱: Yavaş yanıp sönmə (bir saniye açık ve üç saniye kapalı)

Sistem Durumu	LED
Isiniyor	✱
Başlatılıyor/Standby/Wi-Fi mevcut değil (Wi-Fi Model, Wi-Fi bağlı değil veya mevcut değil)	●
Başlatılıyor/Standby/Wi-Fi etkin/Wi-Fi bağlı	●
Uyku Modu	✱✱
Yazdırılıyor	✱
Görev İptal Ediliyor	✱✱↔✱
Wi-Fi arıyor veya Wi-Fi'a bağlanıyor	✱
Kapak açık/Toner kartuşu takılmamış/Kağıt Sıkışması/Kod Çözme Hatası/PDL bellek aşırı akışı/Atık toner dolu/Toner bitti	●
Toner Bitmek Üzere	✱✱

EL

- : Απενεργοποίηση ●: Ενεργοποίηση
✱: Αναβοσβήνει (ενεργοποίηση για ένα δευτερόλεπτο και απενεργοποίηση για ένα δευτερόλεπτο)
✱✱: Αναβοσβήνει αργά (ενεργοποίηση για ένα δευτερόλεπτο και απενεργοποίηση για τρία δευτερόλεπτα)

Κατάσταση συστήματος	LED
Προθέρμανση	✱
Αρχικοποίηση/αναμονή/Wi-Fi μη διαθέσιμο (μοντέλο Wi-Fi, Wi-Fi αποσυνδεδεμένο ή μη διαθέσιμο)	●
Αρχικοποίηση/αναμονή/Wi-Fi ενεργοποιημένο/ Wi-Fi συνδεδεμένο	●
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας	✱✱
Γίνεται εκτύπωση	✱
Ακύρωση της εργασίας	✱✱↔✱
Αναζήτηση για Wi-Fi ή γίνεται σύνδεση σε Wi-Fi	✱
Ανοικτό κάλυμμα/Δεν έχει εγκατασταθεί κασέτα γραφίτη/Εμπλοκή χαρτί/Σφάλμα αποκωδικοποίησης/Υπερχείλιση μνήμης PDL/ Πληρότητα υποκειμένων γραφίτη/Τέλος γραφίτη	●
Ο γραφίτης σχεδόν εξαντλήθηκε	✱✱

RU

- : Выкл ●: Вкл
✱: Мигает (на секунду включается и на секунду выключается)
✱✱: Медленно мигает (на секунду включается и на три секунды выключается)

Состояние системы	Индикатор
Разогрев	✱
Инициализация/режим ожидания/ Wi-Fi недоступна (модель Wi-Fi, Wi-Fi отключена или недоступна)	●
Инициализация/режим ожидания/Wi-Fi включена/Wi-Fi подключена	●
Спящий режим	✱✱
Печать	✱
Отмена задачи	✱✱↔✱
Поиск Wi-Fi или подключение к Wi-Fi	✱
Открыта крышка/Картридж тонера не установлен/Замятие бумаги/Ошибка декодирования/Переполнение памяти PDL/ Отработанный тонер заполнен/Нет тонера	●
Тонер скоро закончится	✱✱

ZH-CN

- : 熄灭 ●: 点亮
✱: 闪烁 (点亮一秒， 熄灭一秒)
✱✱: 慢闪 (点亮一秒， 熄灭三秒)

系统状态	LED
预热	✱
正在初始化/待机/Wi-Fi 不可用 (Wi-Fi 型、 - Wi-Fi 断开或不可用)	●
正在初始化/待机/Wi-Fi 已启用/Wi-Fi 已连接	●
休眠模式	✱✱
打印中	✱
正在取消任务	✱✱↔✱
正在搜索 Wi-Fi 或正在连接 Wi-Fi	✱
上盖开启/未安装鼓粉盒/卡纸/解码错误/ PDL 内存溢出/废墨粉已满/墨粉空	●
墨粉将空	✱✱

ZH-TW

- : 熄滅 ●: 亮起
✱: 閃爍 (亮一秒、滅一秒)
✱✱: 慢速閃爍 (亮一秒、滅三秒)

系統狀態	LED
暖機中	✱
初始化中/待機/Wi-Fi 無法使用 (Wi-Fi 機型、Wi-Fi 連線已中斷或無法使用)	●
初始化中/待機/Wi-Fi 已啟用/Wi-Fi 已連線	●
睡眠模式	✱✱
列印中	✱
正在取消作業	✱✱↔✱
正在搜尋 Wi-Fi 或正在連接 Wi-Fi	✱
上蓋打開/未安裝碳粉匣/卡紙/解碼錯誤/PDL 記憶體不足/廢碳粉盒已滿/碳粉用完	●
碳粉即將用完	✱✱

VI

- : Tắt ●: Bật
✱: Nháy đèn (bật khoảng một giây và tắt khoảng một giây)
✱✱: Nháy đèn chậm (bật khoảng một giây và tắt khoảng ba giây)

Trạng thái Hệ thống	LED
Đang khởi động	✱
Đang khởi chạy/Tạm nghỉ/Wi-Fi không khả dụng (Chế độ Wi-Fi, Wi-Fi bị ngắt kết nối hoặc không khả dụng)	●
Đang khởi chạy/Tạm nghỉ/Đã bật Wi-Fi/ Đã kết nối Wi-Fi	●
Chế độ Ngủ	✱✱
Đang in	✱
Đang hủy tác vụ	✱✱↔✱
Đang tìm kiếm Wi-Fi hoặc đang kết nối với Wi-Fi	✱
Nắp máy in đang mở/Hộp mực chưa được cài đặt/Kẹt giấy/Lỗi giải mã/Tràn bộ nhớ PDL/Hộp mực thải đầy/Hết mực	●
Mực in gần hết	✱✱

TH

- : ปิด ●: เปิด
✱: กระพริบ (เปิดหนึ่งวินาทีและปิดหนึ่งวินาที)
✱✱: กระพริบช้า (เปิดหนึ่งวินาทีและปิดสามวินาที)

สถานะของระบบ	LED
กำลังอุ่นเครื่อง	✱
กำลังเตรียมใช้งาน/สแตนด์บาย/Wi-Fi ไม่พร้อมใช้งาน (โมเดล Wi-Fi, Wi-Fi ถูกตัดการเชื่อมต่อหรือไม่พร้อมใช้งาน)	●
กำลังเตรียมใช้งาน/สแตนด์บาย/เปิดใช้งาน Wi-Fi แล้ว/เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว	●
โหมดสลีป	✱✱
กำลังพิมพ์	✱
กำลังยกเลิกงาน	✱✱↔✱
กำลังค้นหา Wi-Fi หรือกำลังเชื่อมต่อกับ Wi-Fi	✱
ฝาเครื่องเปิดอยู่/ไม่ได้ใส่ตลับหมึก/กระดาษติด/เกิดข้อผิดพลาดในการถอดรหัส/หน่วยความจำ PDL เต็ม/ภาชนะบรรจุหมึกเสียเต็ม/หมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งาน	●
หมึกพิมพ์ใกล้หมด	✱✱

ID

- : Mati ●: Hidup
✱: Berkedip (hidup selama satu detik dan mati selama satu detik)
✱✱: Berkedip lambat (hidup selama satu detik dan mati selama tiga detik)

Status Sistem	LED
Pemanasan	✱
Memulai/Siaga/Wi-Fi tidak tersedia (Model Wi-Fi, Wi-Fi terputus, atau tidak tersedia)	●
Memulai/Siaga/Wi-Fi diaktifkan/ Wi-Fi terhubung	●
Mode Tidur	✱✱
Mencetak	✱
Membatalkan Tugas	✱✱↔✱
Searching for Wi-Fi or connecting to Wi-Fi	✱
Penutup terbuka/Kartrid toner tidak terpasang/Kertas Macet/Kesalahan Dekode/ Luapan memori PDL/Limbah toner penuh/ Akhir toner	●
Mencari Wi-Fi atau menghubungkan ke Wi-Fi	✱✱

AR

- : إيقاف ●: تشغيل
✱: يومض (بضيء لمدة ثانية ثم يطفئ لمدة ثانية)
✱✱: يومض ببطيء (بضيء لمدة ثانية ثم يطفئ لمدة ثلاث ثوانٍ)

حالة النظام	مؤشر LED
إحماء	✱
تهيئة/استعداد /خاصية Wi-Fi غير متوفرة) خاصية Wi-Fi مفصولة أو غير متوفرة)	●
تهيئة/الاستعداد / تم تمكين Wi-Fi / خاصية Wi-Fi متصلة	●
وضع السكون	✱✱
طباعة	✱
إلغاء المهمة	✱✱↔✱
البحث عن Wi-Fi أو الاتصال بـ Wi-Fi	✱
الغطاء مفتوح/ كارتريдж الحبر غير مركبة/ انحصار الورق/خطأ في فك الترميز/ تجاوز ذاكرة PDL/ وعاء الحبر المستهلك ممتلئ/انتهى الحبر	●
الحبر أوشتك على الانتهاء	✱✱