



English

Do NOT use flammable substances or any type of spray to clean the inside or outside of the machine. Doing this may cause a fire or electrical shock. Refer to the User's Guide for how to clean the machine.

Deutsch

Das Innere oder Gehäuse des Geräts KEINESFALLS mit entflammenden Mitteln oder Spray reinigen! Andernfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr. Die Anleitung zur Reinigung des Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch.

Français

N'UTILISEZ PAS de substances inflammables ou de bombe aérosol quelconque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou des chocs électriques. Le Guide de l'utilisateur explique comment nettoyer l'appareil.

Nederlands

Gebruik NOOIT ontvlambare middelen of een spray om de binnen- of buitenkant van de machine te reinigen. Dit kan namelijk brand of een elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het reinigen van de machine.

Italiano

NON utilizzare sostanze infiammabili o qualsiasi tipo di spray per pulire le parti interne o esterne della macchina. Questo potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio. Per informazioni su come pulire la macchina, fare riferimento alla Guida dell'utente.

Español

NO utilice ningún tipo de sustancia inflamable o espray para limpiar el interior o el exterior de la máquina. Si lo hace puede provocar un incendio o recibir una descarga eléctrica. Consulte la Guía del usuario para obtener instrucciones sobre el método para limpiar la máquina.

Português

NÃO utilize substâncias inflamáveis nem nenhum tipo de spray para limpar o interior ou o exterior da máquina. Poderá provocar um incêndio ou sofrer um choque elétrico. Consulte o Manual do utilizador para saber como limpar a máquina.

Português brasileiro

NÃO utilize substâncias inflamáveis ou qualquer tipo de spray para limpar a parte interior ou exterior do aparelho. Fazer isto pode causar incêndio ou choque elétrico. Consulte o Manual do Usuário para saber como limpar o aparelho.

Norsk

IKKE bruk antenkelige stoffer eller noen form for spray til å rengjøre inn- eller utsiden av maskinen. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Se i brukermanualen for informasjon om hvordan du rengjør maskinen.

Svenska

Använd INTE lättantändliga medel eller någon form av spray för att rengöra maskinens insida eller utsida. Det kan leda till brand eller ge en elektrisk stöt. I bruksanvisningen finns information om hur maskinen bör rengöras.

Dansk

Der MÅ IKKE anvendes brandfarlige materialer eller nogen form for spray til at rengøre maskinen indvendigt eller udvendigt. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Se brugsanvisningen for at få vejledning i rengøring af maskinen.

Suomi

ÄLÄ puhdista laitteen sisä- tai ulkopuolta syttyvillä aineilla tai minkäänlaisilla suihkeilla. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Katso puhdistusohjeet käyttöoppaasta.

Русский

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для очистки внутренней и наружной части машины огнеопасные вещества и какие-либо аэрозоли. Это может вызвать пожар или удар током. Указания по очистке машины см. в Руководстве пользователя.





Čeština

K čištění vnitřní nebo vnější části tohoto zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** žádné hořlavé látky ani žádný typ spreje. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokyny pro čištění zařízení jsou k dispozici v Příručce uživatele.

Magyar

A készülék belsejének és külsejének tisztításához **NE** használjon gyúlékony anyagokat vagy tisztítósprayt, ez ugyanis áramütést vagy tüzet okozhat. A készülék tisztításához lásd a Használati útmutatót.

Polski

NIE używać żadnych łatwopalnych substancji lub aerozoli do czyszczenia urządzenia. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Zobacz Podręcznik użytkownika, aby dowiedzieć się jak czyścić urządzenie.

Български

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ леснозапалими препарати или каквито и да било аерозолни флакони за почистване на устройството отвън или отвътре. Това може да причини пожар или токов удар. В ръководството на потребителя ще намерите указания за почистване на машината.

Română

Nu folosiți nici un fel de spray sau substanțe inflamabile pentru a curăța interiorul sau exteriorul aparatului. Există riscul de incendiu sau de electrocutare. Consultați Manualul Utilizatorului pentru a curăța aparatul.

Slovensky

Na čistenie vnútra alebo vonkajška zariadenia **NEPOUŽÍVAJTE** žiadne horľavé prostriedky ani akékoľvek typy sprejov. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom. Informácie o tom, ako čistiť zariadenie nájdete v Príručke užívateľa.

Türkçe

Makinenin içini veya dışını temizlemek için yanıcı maddeler veya herhangi türde bir sprej **KULLANMAYIN**. Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Makinenin nasıl temizleneceğini öğrenmek için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

عربي

لا تستخدم بخاخات التنظيف أو أي مادة قابلة للاشتعال لتنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج. قد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

ภาษาไทย

ห้ามใช้สารไวไฟ / สารติดไฟ หรือ สเปรย์ใดๆ ทำความสะอาดภายในหรือภายนอกเครื่อง การกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าดูดได้

中文

严禁在本产品附近使用含可燃性气体的喷雾器。否则可能会导致火灾或电击。

한국어

본 제품을 청소할 때에는, 가연성 스프레이등은 사용하지 마십시오. 또한, 가까이에서 사용을 금하십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. 가연성 스프레이의 예 : 먼지 제거 스프레이, 살충 스프레이, 알코올을 포함한 향균·방향제 스프레이 등

日本語

本製品を清掃する際、可燃性のスプレーなどは使用しないでください。また、近くでのご使用もおやめください。火災・感電の原因となります。可燃性スプレーの例：ほこり除去スプレー・殺虫スプレー・アルコールを含む除菌・消臭スプレーなど。