

Notes For Users

The [Network Boot] default setting is [DHCP]. [Network Boot] is found in the [Interface Settings], or [Network Setup] settings.

In [Network Boot], select [NONE] if you are not using DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Hinweise für Anwender

Die Standardeinstellung für [Network-Boot] lautet [DHCP]. [Network-Boot] findet man unter [Schnittstelleneinst.] oder unter den [Netzwerk Setup]-Einstellungen. Verwenden Sie kein DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), wählen Sie unter [Network-Boot] die Option [KEIN].

Notes pour les utilisateurs

Le réglage par défaut de [Amorçage réseau] est [DHCP]. [Amorçage réseau] figure parmi les réglages de [Réglages interface] ou [Config. réseau].

Dans [Amorçage réseau], sélectionnez [AUCUN] si vous n'utilisez pas DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Note per gli utenti

L'impostazione predefinita [Avvio di rete] è [DHCP]. [Avvio di rete] è presente nelle impostazioni [Impost. interfaccia] o [Imp. Rete].

In [Avvio di rete], selezionare [Nessuno] se non si sta utilizzando DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Informatie voor gebruikers

De standaardinstelling voor [Netwerk opstarten] is [DHCP]. U kunt [Netwerk opstarten] vinden bij de instellingen voor [Interface-instell.] of [Netwerk Setup].

Selecteer [GEEN] bij [Netwerk opstarten] wanneer u geen gebruik maakt van DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Anotaciones para los usuarios

La configuración por defecto de [Network Boot] es [DHCP]. [Network Boot] se encuentra en la opción [Ajustes de interface], o en [Configurac. Red].

Si no está utilizando DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), seleccione la opción [Ninguno] de [Network Boot].

Anmärkningar till användare

Grundinställningen för [Nätverk boot] är [DHCP]. [Nätverk boot] finns i [Gränssnittsinst.], eller [Nätverk setup] inställningarna.

I [Nätverk boot] väljer du [INGEN] om du inte använder DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Merknad til brukere

Standardinnstillingen til [Nettverksoppstart] er [DHCP]. [Nettverksoppstart] finner du i [Interface innst.], eller i [Nettv. oppsett] innstillingen.

I [Nettverksoppstart], velger du [INGEN] hvis du ikke benytter en DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Bemærkninger til brugere

Standardindstillingen for [Netværksopstart] er [DHCP]. [Netværksopstart] findes under indstillingen [Interfaceindstilling] eller [Netværksinstal.].

Hvis du ikke bruger DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), skal du vælge [INGEN] under [Netværksopstart].

Huomautuksia käyttäjälle

[Network Boot] -oletusasetus on [DHCP]. [Network Boot] on kohdassa [Liitännät] tai [Verkoasetukset].

Valitse [Network Boot] -asetukseksi [Ei mitään], jos DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ei ole käytössä.

Megjegyzések a felhasználóknak

A [Hálózati boot] alapértelmezett beállítása [DHCP]. A [Hálózati boot] az [Interfész beállítások] vagy a [Hálózat setup] beállításai között található.

A [Hálózati boot] beállításnál válassza a [Nincs] értéket, ha nem a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) protokollt használja.

Poznámky pro uživatele

Výchozí nastavení [Network Boot] je [DHCP]. [Network Boot] se nachází v nastavení [Nastavení rozhraní], nebo [Nastavení sítě].

V [Network Boot] vyberte [NENÍ], pokud nepoužíváte DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Uwagi dla użytkowników

Domyślnym ustawieniem [Inicjowanie sieci] jest [DHCP]. [Inicjowanie sieci] znajduje się w ustawieniach [Ustaw. interfejsu] lub [Ustaw. sieci].

W [Inicjowanie sieci] wybierz [BRAK], jeśli nie korzystasz z DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Notas para os utilizadores

A predefinição para [Arranque da rede] é [DHCP]. [Arranque da rede] é encontrado nas [Definições interface] ou definições de [Setup Rede].

Em [Arranque da rede], seleccione [Nenhum] se não estiver a utilizar o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Примечания для пользователей

Параметр [Загрузка по сети] по умолчанию - [DHCP]. Параметр [Загрузка по сети] находится в настройках [Пар. интерфейса] или [Настройки сети].

В разделе [Загрузка по сети] выберите [Нет блокировки], если вы не используете DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

用户注意事项

〔网络引导〕默认设定值为〔DHCP〕。〔网络引导〕可以在〔接口设置〕或〔网络设定〕设定值中找到。

如果您未使用 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)，则在〔网络引导〕中选择〔无〕。

使用者注意事項

〔網路開機〕預設設定值為〔DHCP〕。〔網路開機〕可以在〔介面設定〕或〔設定網路〕設定值中找到。

如果您未使用 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)，則在〔網路開機〕中選擇〔無〕。

사용자를 위한 참고 사항

[네트워크 부트] 기본 설정은 [DHCP]입니다. [네트워크 부트]는 설정의 [인터페이스 설정]에 있습니다.

[네트워크 부트]에서 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 을 사용하지 않으려면 [NONE]을 선택하십시오.

B361-8534 Printed in China Copyright © 2002

UE (USA) EE (GB) GR (D) FR (F) IT (I) DU (NL) SP (E) SW (S) NO (N) DA (DK)
FI (FIN) HU (H) CS (CZ) PL (PL) PT (P) RU (RU) CH (CH) TA (TA) KO (KO)