

High Capacity Stacker SK5000

Make sure the floor of the stacker is clear of cables and power cords.

Place the machine on a level surface. An uneven floor could cause the stacker tray to malfunction.

Badly curled paper can cause misfeeds and misaligned print stacks. When paper is badly curled, the Stacker Full indicator will light up.

If the Stacker Full indicator lights up when there are only a few prints, turn the paper over in the paper tray, or reduce the paper curl by changing the De-Curler Settings in Adjustment Settings for Operators, User Tools.

As the number of prints increases, paper might become curled and the print stack might become misaligned. If this happens, adjust the De-Curler Settings in Adjustment Settings for Operators. If the print stack is misaligned after you have adjusted the De-Curler Settings, change the capacity level of the stacker. For details, see "Stacker Capacity" in the stacker manual.

Vergewissern Sie sich, dass der Boden unter dem Stapler frei von Kabeln und Netzkabeln ist.

Stellen Sie die Maschine auf einen ebenen Untergrund. Ein unebener Boden könnte Fehlfunktionen der Staplerablage hervorrufen.

Stark gewelltes Papier kann Fehlzufuhr und falsch ausgerichtete Druckstapel verursachen. Wenn Papier stark gewellt ist, leuchtet die Überlaufanzeige Stapler. Sollte die Überlaufanzeige Stapler bei nur wenigen Ausdrucken leuchten, wenden Sie das Papier im Papiermagazin oder verringern Sie die Wellung des Papiers durch Ändern der De-curler Settings unter Anpassungseinstellungen für Anwender, Anwenderprogramm.

Bei steigender Anzahl von Drucken wellt sich möglicherweise das Papier und der Papierstapel wird nicht richtig ausgerichtet. Falls dies geschieht, stellen Sie die De-curler Settings unter Anpassungseinstellungen für Anwender ein. Falls der Papierstapel nicht richtig ausgerichtet ist, nachdem Sie die De-curler Settings eingestellt haben, ändern Sie den Kapazitätsgrad des Staplers. Weitere Informationen siehe "Staplerkapazität" in der Stapler-Bedienungsanleitung.

Veillez à ce que le sol de l'empileuse soit exempt de câbles et cordons d'alimentation. Placez la machine sur une surface plane. Un sol irrégulier pourrait provoquer un dysfonctionnement du réceptacle d'empilage.

Du papier très gondolé peut provoquer des problèmes d'alimentation et le mauvais alignement des piles de papier. Lorsque le papier est très gondolé, le Voyant d'empileuse pleine s'allume.

Si le Voyant d'empileuse pleine s'allume lorsqu'il y a seulement quelques impressions, retournez le papier dans le bas à papier ou réduisez le gondolage du papier en changeant les réglages De-curler Settings dans Paramètres d'ajustement pour opérateurs, Outils utilisateur.

Au fur et à mesure que le nombre d'impressions augmente, le papier peut se gondoler ou la pile de papier se décaler. Si c'est le cas, réglez les paramètres De-curler Settings dans Paramètres d'ajustement pour opérateurs. Si la pile de papier est toujours décalée après avoir réglé les paramètres De-curler Settings, changez la capacité de l'empileuse. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Capacité de l'empileuse" dans le manuel de l'empileuse.

Assicurarsi che il fondo dell'impilatore sia libero da cavi e cavi d'alimentazione. Posiziona la macchina su una superficie uniforme. Un pavimento irregolare potrebbe causare il malfunzionamento del vassoio dell'impilatore.

Della carta molto arricciata può causare errori nell'alimentazione e un impilamento delle stampe non allineato. Quando la carta è molto arricciata, si accende l'indicatore impilatore pieno.

Se l'indicatore impilatore pieno si accende quando ci sono solo poche stampe, girare la carta nel vassoio carta, o ridurre l'arricciatura della carta cambiando le De-curler Settings in Impostazioni regolazione per operatori, Strumenti Utente.

Con l'aumentare del numero di stampe, la carta potrebbe arricciarsi e la fascicolazione potrebbe risultare non allineata. In questo caso, regolare le De-curler Settings in Impostazioni regolazione per operatori. Se la fascicolazione risulta non allineata dopo aver regolato le De-curler Settings in impilatore. Per ulteriori informazioni, vedere "Capacità impilatore" nel manuale dell'impilatore.

Asegúrese de que no haya cables de alimentación u otros en la base del apilador. Coloque la máquina sobre una superficie horizontal. Un suelo irregular podría ocasionar un mal funcionamiento de la bandeja del apilador.

El papel mal doblado puede provocar una alimentación incorrecta y pilas de papel mal alineadas. Si el papel está mal doblado, el Indicador de apilador lleno se iluminará.

Si el Indicador de apilador lleno se ilumina cuando sólo hay unas pocas hojas, gire el papel de la bandeja de papel o reduzca la curvatura del papel cambiando De-curler Settings en Ajustes para usuarios, Herramientas usuario.

A medida que aumenta el número de impresiones, es posible que el papel se ondule y la pila de papel deje de estar alineada. Si esto sucede, ajuste De-curler Settings en Ajustes para usuarios. Si la pila de papel no está alineada después de haber ajustado De-curler Settings, cambie el nivel de capacidad del apilador. Para obtener más información, consulte "Capacidad del apilador" en el manual del apilador.

Controleer dat er geen elektriciteitskabels of andere kabels op de bodem van de stapelaar liggen.

Plaats de machine op een horizontaal vlak. Als de grond niet goed horizontaal is, kan de lade van de stapelaar niet goed functioneren.

Zeer omgekruld papier kan papierstoringen en niet uitgelijnde stapels veroorzaken. Als het papier zeer omgekruld is, zal het Lampje voor volle stapelaar gaan branden.

Als het Lampje voor volle stapelaar gaat branden als er maar weinig papier is, draai het papier in de papierlade om, of reduceer de papierkrullen door de De-curler Settings te veranderen in de Aanpassingsinstellingen voor operators, Gebruikersinstellingen.

Als de omvang van het drukwerk groeit is het mogelijk dat dit papierkrullen en niet uitgelijnde stapels veroorzaakt. Als dit gebeurt, verander de De-curler Settings in Aanpassingsinstellingen voor operators. Als de papierstapelaar niet uitgelijnd is nadat de De-curler Settings veranderd zijn, verminder de hoeveelheid papier in de stapelaar. Voor verdere informatie, zie "Capaciteit van de stapelaar" in de stapelaar handleiding.

Copyright © 2008, 2009

Printed in Japan

GB (GB) EN (USA) GR (D) FR (F-FR)
IT (I) SP (E) DU (NL)

D364-8561A



D3648561A