

本機をお使いになるお客様へ

本書では本機を使用するための補足事項を記載しております。

本体に同梱の使用説明書とあわせてお読みください。

- 使用時（動作中含む）や移動時に本機を傾けるとインクが漏れる可能性があります。また機械の故障につながる可能性があります。
- 電源ON／OFFは、必ず操作部の[電源]キーにて実施してください。
電源プラグを外すなど、[電源]キー以外で電源OFFを実施した場合、メンテナンスに使用するインクの量が増える可能性があります。また機械の故障につながる可能性があります。

Notes for Users

Please note the following additional information in this manual:

- Tilting the machine when it is in use (including during operation) or being moved, risks ink spillage and malfunction.
- To switch the machine's power on and off, you must use the [Power] key on the control panel.

If the power cord becomes unplugged or the machine loses power through any means other than usage of the [Power] key, there is a possibility that the volume of ink used in maintenance will increase. Sudden loss of power can also result in damage leading to malfunction and failure of the machine.

Copyright © 2010

Printed in China

JA(⓵) EN(⓵) EN(⓵) J007-6717



J0076717