

#### ❖ Notes for Users.

- When using Web Image Monitor or SmartNetMonitor, enter ASCII characters (a-z, 0-9) to avoid garbled printout and control panel display.
- If you specify a default Standard Message, the English Standard Message (Confidential, Urgent, Please phone, or Copy to corres.) may be stamped depending on the language of the selected message. If you want to program new Standard Messages, it is recommended to use ASCII characters.

#### ❖ Примечания для пользователей

- При использовании Web Image Monitor или SmartNetMonitor вводите символы ASCII (a-z, 0-9) во избежание искажений символов при печати и отображении на панели управления.
- Если вы задаете стандартное сообщение по умолчанию, может быть проштамповано стандартное английское сообщение (Конфиденц., Срочное, Позвоните, или Копия в соотв.) в зависимости от языка выбранного сообщения. Если вы хотите запрограммировать новые стандартные сообщения, рекомендуется использовать символы ASCII.

#### ❖ 用户注意事项。

- 当使用 Web Image Monitor 或 SmartNetMonitor 时，请输入 ASCII 字符 (a-z, 0-9) 以避免打印输出和控制面板显示出现乱码。
- 如果您指定默认标准信息，则视所选信息的语言而定，英文标准信息 (秘密、急件、请致电，或复制到受文者...) 可能被戳记。如果想编制新的标准信息，建议您使用 ASCII 字符。

#### ❖ 使用者注意事項。

- 當使用 Web Image Monitor 或 SmartNetMonitor 時，請輸入 ASCII 字元 (a-z, 0-9) 以避免列印輸出和控制台顯示出現亂碼。
- 如果您指定預設標準訊息，則視所選訊息的語言而定，英文標準訊息 (機密、緊急、請電，或複製到受文者...) 可能被戳記。如果想編製新的標準訊息，建議您使用 ASCII 字元。

#### ❖ 사용자 주의점

- Web Image Monitor나 SmartNetMonitor를 사용할 경우에는 출력물 또는 제어판 표시창에 깨진 글자가 나타나지 않도록 ASCII 문자 (a-z, 0-9) 를 입력하십시오.
- 기본 표준 메시지를 지정하면 선택한 메시지의 언어에 따라 영어의 표준 메시지 (비밀, 긴급, 전화해 주십시오 또는 관련 부서에 배포해 주십시오) 가 표시될 수 있습니다. 새로운 표준 메시지를 프로그램하고자 한다면 ASCII 문자를 사용할 것을 권장합니다.