

Caution on Use of the Optional USB 2.0/SD Slot Type A (Media Slot)

Certain types of USB memory sticks cannot be used.

Achtung bei Gebrauch des optionalen USB 2.0/SD Slot Type A (Mediensteckplatz)

Bestimmte Typen von USB-Memorysticks können nicht verwendet werden.

Attention à l'utilisation du USB 2.0/SD Slot Type A en option (emplacement de support)

Certains types de cartes mémoire USB ne peuvent pas être utilisés.

Attenzione per l'uso dell'USB 2.0/SD Slot Type A (slot per supporti)

Non è possibile usare alcuni tipi di memory stick USB.

Vær forsigtig ved brug af den ekstra USB 2.0/SD Slot Type A (medie-slot)

Der er visse typer USB-memory sticks, som kan ikke anvendes.

Precaución en el Uso del USB 2.0/SD Slot Type A (Media Slot) opcional

Ciertos tipos de tarjetas de memoria USB no se pueden usar.

Voorzichtig met het gebruik van de optionele USB 2.0/SD Slot Type A (Mediasleuf)

Bepaalde type USB geheugenstaafjes kunnen niet worden gebruikt.

Utvis forsiktighet ved bruk av det valgfrie USB 2.0/SD Slot type A (mediaspor)

Enkelte typer USB-minnebrikker kan ikke brukes.

Cuidado ao usar o USB 2.0/SD Slot Type A opcional (Media Slot)

Certos tipos de cartões de memória USB não podem ser usados.

Varoitus USB 2.0/SD Slot Type A (Media Slot) -lisälaitteen käytöstä

Tietyn tyyppisiä USB-muistitikkuja ei voida käyttää.

Viktigt för användning av tillbehöret USB 2.0/SD Slot Type A (Mediefack)

Vissa typer av USB-minnen kan inte användas.

Precaució amb l'ús de l'USB 2.0/SD Slot Type A (ranura de mitjans) opcional

Alguns tipus de memòries USB no es poden fer servir.

Upozornění ohledně použití volitelného slotu USB 2.0/SD Slot Type A (slot pro média)

Některé typy paměťových karet USB není možné použít.

Az opcionális USB 2.0/SD Slot Type A (médiafoglalat) használatával kapcsolatos figyelmeztetés

Bizonyos típusú USB memory stick nem használható.

Ostrzeżenie na temat korzystania z opcjonalnego USB 2.0/SD Slot Type A (Media Slot)

Niektórych rodzajów pamięci USB nie można używać.

Seçmeli USB 2.0/SD Slot Type A (Medya Yuvası) kullanırken Dikkat

Bazı USB hafıza çubuk tipleri kullanılamaz.

Предупреждение по использованию дополнительного USB 2.0/SD Slot Type A (медиа разъем)

Некоторые типы USB флэш-карт не могут быть использованы.

有关使用选购的 USB 2.0/SD Slot Type A（媒体插槽）的注意事项

部分类型的 USB 记忆棒无法使用。

有关使用選購的 USB 2.0/SD Slot Type A（媒體插槽）的注意事项

某些類型的 USB 記憶卡無法使用。

GB (GB) EN (USA) GR (D) FR (F-FR) IT (I) DA (DK) SP (E)
DU (NL) NO (N) PT (P) FI (FIN) SW (S) CA (CA) CS (CZ)
HU (H) PL (PL) TR (TR) RU (RUS) CH (CH) TA (TA)



D0296607

Printed in China
D029-6607
Copyright © 2008