

Notes for Users

Please note the following corrections to these manuals.

◆ Quick Setup Guide

Page	Error	Corrections
p.1 Carton Components	*1 The toner cartridges that are supplied with this machine, are starter cartridges. Starter cartridges have approx.half the page yield of the standard toner cartridge, <u>1,500 pages (Black)</u> and <u>1,500 pages (Cyan, Magenta and Yellow)</u> at approximately 5% print coverage (Letter size).	*1 The toner cartridges that are supplied with this machine, are starter cartridges. Starter cartridges have approx.half the page yield of the standard toner cartridge, <u>5,000 pages (Black)</u> and <u>3,000 pages (Cyan, Magenta and Yellow)</u> at approximately 5% print coverage (Letter size).
p.26 "Replacement Consumables" Toner Cartridges	LP Toner Cassette Type 140 / <u>Type 140LY</u>	LP Toner Cassette Type 140

◆ User's Guide

Page	Error	Corrections
C-26 "Replacing the consumable items" Approximate life ¹	■ Type 140 10,000 pages (Black)² 6,600 pages (Cyan,Magenta, Yellow)² ■ <u>Type 140LY</u> <u>5,000 pages (Black)²</u> <u>3,000 pages (Cyan, Magenta, Yellow)²</u>	■ Type 140 10,000 pages (Black)² 6,600 pages (Cyan,Magenta, Yellow)²
E-8 "Consumable items" Toner Cartridge Life	Starter Toner Cartridges Black : Approx. <u>1,500 pages¹</u> Yellow, Cyan and Magenta : Approx. <u>1,500 pages^{1,2}</u>	Starter Toner Cartridges Black : Approx. <u>5,000 pages¹</u> Yellow, Cyan and Magenta: Approx. <u>3,000 pages^{1,2}</u>
E-8 "Consumable items" Toner Cartridge Life	Replacement Toner Cartridges Black : Approx. 10,000 pages¹ (Type 140) <u>Approx. 5,000 pages¹ (Type 140 LY)</u> Yellow, Cyan and Magenta: Approx. 6,600 pages^{1,2} (Type 140) <u>Approx. 3,000 pages^{1,2} (Type 140 LY)</u>	Replacement Toner Cartridges Black : Approx. 10,000 pages¹ (Type 140) Yellow, Cyan and Magenta: Approx. 6,600 pages^{1,2} (Type 140)

Notes pour les utilisateurs

Veuillez noter les corrections suivantes apportées à ces manuels.

◆ Guide de configuration rapide

Page	Erreur	Corrections
p.1 Contenu de l'emballage	*1 Les cartouches de toner qui sont fournies avec cet appareil, sont des cartouches de départ. Les cartouches de départ ont donne un rendement d'environ la moitié d'une page de cartouche de toner standard, <u>1 500 pages (noir)</u> et <u>1 500pages (cyan, magenta, et jaune)</u> pour une couverture d'impression d'environ 5 % (format Lettre).	*1 Les cartouches de toner qui sont fournies avec cet appareil, sont des cartouches de départ. Les cartouches de départ ont donne un rendement d'environ la moitié d'une page de cartouche de toner standard, <u>5 000 pages (noir)</u> et <u>3 000pages (cyan, magenta, et jaune)</u> pour une couverture d'impression d'environ 5 % (format Lettre).
p.26 "Consommables de rechange" Cartouches de toner	LP Toner Cassette Type 140 / <u>Type 140LY</u>	LP Toner Cassette Type 140

◆ Guide De L'utilisateur

Page	Erreur	Corrections
C-25 "Remplacement des éléments consommables" Durée de vie approximative ¹	■ Type 140 10,000 pages (Noir)² 6,600 pages (Cyan,Magenta, Jaune)² ■ <u>Type 140LY</u> <u>5,000 pages (Noir)²</u> <u>3,000 pages (Cyan,Magenta, Jaune)²</u>	■ Type 140 10,000 pages (Noir)² 6,600 pages (Cyan,Magenta, Jaune)²
E-8 "Éléments consommables" Durée de vie de cartouche de toner	Premières cartouches d'encre Noir : Environ <u>1 500 pages¹</u> Jaune, cyan et magenta : Environ <u>1 500 pages^{1,2}</u>	Premières cartouches d'encre Noir : Environ <u>5 000 pages¹</u> Jaune, cyan et magenta : Environ <u>3 000 pages^{1,2}</u>
E-8 "Éléments consommables" Durée de vie de cartouche de toner	Cartouches d' encre de rechange Noir : Environ 10 000 pages¹ (Type 140) <u>Environ 5 000 pages¹ (Type 140 LY)</u> Jaune, Cyan et Magenta : Environ 6 600 pages^{1,2} (Type 140) <u>Environ 3 000 pages^{1,2} (Type 140 LY)</u>	Cartouches d'encre de rechange Noir : Environ 10 000 pages¹ (Type 140) Jaune, Cyan et Magenta : Environ 6 600 pages^{1,2} (Type 140)