

# 本機をお使いになるお客様へ

---

本書では本機を使用するための補足事項を記載しております。  
本体に同梱の使用説明書とあわせてお読みください。

電源ON/OFFは、必ず操作部の[電源]キーにて実施してください。  
電源プラグを外すなど、[電源]キー以外で電源 OFF を実施した場合、メンテナンスに使用するインクの量が増える可能性があります。

## Notes for Users

---

Please note the following additional information in this manual:

To switch the machine's power on and off, you must use the [Power] key on the control panel.

If the power cord becomes unplugged or the machine loses power through any means other than usage of the [Power] key, there is a possibility that the volume of ink used in maintenance will increase.

Copyright © 2009

Printed in China

JA (JP) EN (GB) EN (US) J017-6611



J0176611