

Waste Toner Bottle SP C220

(Code: M804)

For Machine Code: G165/G166/G167/G181/G183/G184

MAINTENANCE GUIDE

WARNING:

- ***Do not incinerate spilled toner or used toner. Toner dust might ignite when exposed to an open flame.***
- ***Do not incinerate used toner or toner containers. Toner dust might ignite when exposed to an open flame. Dispose of used toner containers in accordance with local regulations.***
- ***Wait at least 30 minutes after disconnecting the power plug before removing the transfer unit.***

CAUTION:

- *The inside of this printer becomes very hot. Do not touch parts labelled “” (indicating a hot surface).*
- *Keep toner (used or unused) and toner containers out of reach of children.*

Note

- ☐ The illustrations are examples only. They may not represent the actual machine you are using.

Eine deutsche Installationsanleitung finden Sie im Hardwarehandbuch bzw. im Benutzerhandbuch, die Sie zusammen mit dem Drucker erhalten haben.

Die Abbildungen dienen nur als Beispiel. Sie entsprechen möglicherweise nicht genau dem von Ihnen verwendeten Gerät.

Pour en savoir plus sur les instructions d'installation en français, reportez-vous au Guide de matériel, au Manuel d'utilisation livrés avec l'imprimante.

Les illustrations sont uniquement utilisées à titre d'exemple. Elles peuvent ne pas représenter la machine utilisée.

Per istruzioni sull'installazione in italiano, consultare la Guida all'hardware o la Guida per l'utente fornite con la stampante.

Le illustrazioni sono a solo scopo esemplificativo. Potrebbero non riprodurre esattamente il dispositivo in uso.

Consulte las instrucciones de instalación en español en el Manual de hardware o el Manual de usuario incluidos en la impresora.

Las ilustraciones son sólo a modo de ejemplo. Podrían no corresponderse con las del equipo que está utilizando.

Zie voor aanwijzingen over de installatie de hardwaregids of de gebruikershandleiding die bij de printer zijn meegeleverd.

De afbeeldingen zijn slechts voorbeelden. De afbeeldingen kunnen afwijken van het product dat u gebruikt.

Consulte o Guia do Hardware ou o Guia do Utilizador em Português entregues com a impressora para ficar a conhecer as instruções em Português.

As ilustrações servem apenas como exemplo. Podem não representar exactamente a máquina que está a utilizar.

Läs i den svenska maskinvaruhandboken eller användarhandboken som medföljer skrivaren om du behöver installationsinstruktioner på svenska.

Illustrationerna utgör endast exempel. Det kan hända att de inte motsvarar den faktiska maskin du använder.

Se i den danske Vejledning til hardware eller Brugervejledning, som leveres med printeren som installationsvejledninger på dansk.

Illustrationerne er kun eksempler. De viser muligvis ikke den maskine, du anvender.

Se i den norske maskinveiledningen eller brukerveiledningen som følger med skriveren, hvis du vil ha installasjonsinstruksjoner på norsk.

Illustrasjonene er kun eksempler. De representerer ikke nødvendigvis maskinen du bruker.

Tulostimen asennusohjeet löytyvät tulostimen mukana tulleesta suomenkielisestä laite- tai käyttöoppaasta.

Kuvat ovat vain esimerkkejä. Ne eivät välttämättä kuvaa käytettääsi laitetta.

Zajrzyj do polskiej instrukcji obsługi sprzętu lub do podręcznika użytkownika, który został dołączony do drukarki, w celu uzyskania instrukcji o instalacji w języku polskim.

Ilustracje wyłącznie przykładowe. Mogą nie przedstawiać rzeczywistej maszyny posiadanej przez użytkownika.

České pokyny k instalaci naleznete v české Příručce k hardwaru nebo v Uživatelské příručce a v Příručce s bezpečnostními informacemi, tyto příručky jsou součástí dodávky.

Ilustrace slouží pouze jako příklad. Nemusí přesně odpovídat zařízení, které používáte.

Üzembe helyezési tudnivalókkal kapcsolatban tekintse meg a készülék tartozékát képező Hardverhasználati vagy Felhasználói útmutatót.

Az ábrák csak szemléltetési célt szolgálnak. Nem feltétlen felelnek meg az éppen használt készülék kialakításának.


Инструкции по установке см. в Руководстве к программе или в поставляемой с принтером Инструкции пользователя на русском языке.

Изображения даны для иллюстрации описания. На иллюстрациях не обязательно изображено именно ваше устройство.

有关简体中文版的安装说明，请参阅打印机随附的简体中文版《硬件指南》或《用户指南》手册。

这些插图仅供参考。它们并不一定与您使用的实际机器相符。

請參閱中文硬體指南或印表機隨附的中文使用手冊以獲得所需的安裝指示。圖示僅供作為範例參考。它們不能代表你所使用的真正機器。




ASH203S

Important


- ☐ When moving the waste toner bottle in step 5 or 8, avoid touching the intermediate transfer unit.

1




ASH0115

5




ASH0415

2




ASH0125

6




ASH0435

3




ASH0135

7




ASH1015

4




a

8




ASH0445

9




ASH0155

10




ASH0205

11



ASH0165

12



ASH0175

MEMO

Copyright © 2007

Printed in China

GB-GR-FR-IT-SP-DU-PT-SW-DA-NO-FI-PL-CS-HU-RU-CH-TA

M804-8601



M 8 0 4 8 6 0 1